Classic A27 ISDN

Bedienungsanleitung

swisscom fixnet

Einfach verbunden.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Es freut uns, dass Sie sich für ein Swisscom-Produkt entschieden haben.

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen beim Umgang mit Ihrem ISDN-Apparat Classic A27ISDN helfen. Wir verweisen vor allem auf folgende praktische Leistungsmerkmale:

– **Bis zu 3 Benutzer am selben Gerät mit individuellen Einstellungen**
  Das Classic A27ISDN verwaltet bis zu 3 Rufnummern und ist so das ideale Gerät für den Mehrpersonenhaushalt.
  Mit der Benutzer-Taste wird kinderleicht zwischen den Benutzern umgeschaltet und jeder findet sofort seine Rufnummer mit den dazugehörigen Einstellungen.
  Pro Rufnummer können individuelle Einstellungen vorgenommen werden, unter anderem: Rufmelodie und Lautstärke, ein spezielles Gebührenkonto pro Benutzer, verschiedene Anrufumleitungen, u.s.w.

– **Telefonbuch**
  Im Telefonbuch können bis zu 40 Telefonnummern mit zugehörigen Namen gespeichert werden.

– **Anruferliste**
  Die Nummern der letzten 20 Anrufer, die versucht haben, Sie zu erreichen, werden in dieser Liste gespeichert. Auf dem Display wird Ihnen die Anzahl der unbeantworteten Anrufe signalisiert.

– **Textmitteilungen (SMS)**
  Es können Textmitteilungen empfangen und versandt werden.

– **Providerwahl**
  Falls Sie über verschiedene Provider telefonieren wollen, liegen Sie mit dem Classic A27ISDN genau richtig. Sie können Rufnummern im Telefonbuch mit Providervorwahlen verknüpfen, so dass die entsprechenden Anrufe immer über den gewünschten Provider ausgeführt werden.

– **Eine Vielzahl von Komfortfunktionen**
  Das Classic A27ISDN schaltet Dreierkonferenzen, meldet »Rückruf bei besetzt« und bietet die Möglichkeit, SMS zu senden. Ausserdem unterstützt das Gerät auch alle anderen ISDN-Zusatzdienste.

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf!

Gesamtansicht und Bedienfeld



Zustandsanzeige LED

Anhand des LED erkennen Sie den Zustand Ihres Telefons

LED leuchtet:	Die Umleitung »sofort« oder »Tonruf aus« (die Ruflautstärke auf Null gesetzt) wurde von mindestens einem Benutzer aktiviert.
LED blinkt:	Ankommender Anruf bei Ruflautstärke Null (»Tonruf aus«) oder neues ungelesenes SMS.
LED aus:	Das Telefon ist im Normalzustand.

Gesamtansicht und Bedienfeld

1 **Hörergabel**

2 **Lautsprechertaste**

3 **◀ Blättern nach links, im Text rückwärts bewegen**

4 **Benutzer-Taste**
Wechseln des Benutzers.

5 **Exit-Taste**
Bricht Funktionen ab, schaltet in den Ruhemodus.

6 **OK-Taste**
Bestätigung oder Ausführung von Funktionen, usw. Einstieg ins Funktionsmenü.

7 **Löschtaste C (Clear)**

8 **Smiley-Taste**
ETV® Online-Abfragen durchführen.

9 **Menü-Taste**
Öffnet den Einstieg ins Hauptmenü.
▶ Blättern nach rechts, im Text vorwärts bewegen.

10 **Einzeiliges Display für Menüfunktionen, Hinweise und Texte**

11 **Zustandsanzeige LED**

12 **Notbetriebsschalter**

13 **Zielwahltasten**

14 **Wähltastatur, alphanumerische Eingabe**

15 **Plus-Taste**
Lautsprecher lauter.

16 **R-Taste für Rückfragefunktion**

17 **Wahlwiederholungstaste**

18 **Minus-Taste**
Lautsprecher leiser.

19 **Lautsprecher**

Classic A27ISDN

Mit dem Classic A27ISDN haben Sie sich für ein Schweizer Qualitätsprodukt entschieden. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Das Classic A27ISDN ist für den Anschluss an das öffentliche ISDN-Netz bestimmt.

Beim Betrieb des Classic A27ISDN an einer Teilnehmervermittlungsanlage beachten Sie bitte auch das Kapitel »Betrieb an einer Teilnehmervermittlungsanlage«.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung genau durch, damit Sie alle Vorzüge Ihres neuen Classic A27ISDN kennenlernen und anwenden können.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf jeden Fall auf!

Wichtige Information zu Ihrem ISDN-Anschluss

In dieser Bedienungsanleitung sind etliche Funktionen beschrieben, die Sie bei Swisscom beantragen müssen und die teilweise auch kostenpflichtig sind.

Abhängig von der beantragten Anschlussart verfügen Sie über mehr oder weniger Leistungsmerkmale an Ihrem Anschluss.

Ausführliche Informationen zu den verfügbaren Leistungsmerkmalen Ihres ISDN-Anschlusses erhalten Sie von der Swisscom Auskunftsstelle.

Inhaltsverzeichnis

Gesamtansicht und Bedienfeld II
Zustandsanzeige LED II

Inhaltsverzeichnis 1

Einführung 5
Das Telefon 5
Die Bedienungsanleitung 6
Und so sollten Sie vorgehen 7

In Betrieb nehmen 8
Gerät auspacken 8
Aufstellort 9
Telefon anschliessen 9
Beschriftungsschild 10
Das Display 11
Displaysymbole 12
Mit dem Funktionsmenü arbeiten 13
Mehrfachrufnummer (MSN) erstmals einrichten 14

20322064de_ba_c0

Inhaltsverzeichnis

Telefonieren 16
Benutzerkonzept 16
Anrufen durch manuelle Wahl 17
Rückruf bei besetzt 18
Wahlwiederholung 19
Über das Telefonbuch wählen 20
Wählen aus der Anruferliste 22
Wählen aus der Gesprächsliste 24
Wählen über Zielwahltaste 26
Wählen über Provider 27
Lauthören 28
Lautstärke einstellen 28
Stummschalten 28
Gespräch parken 29
ETV® Online 31
Ankommende Anrufe 34
Weiteres Gespräch/Makeln 35
Vermitteln 37
Dreierkonferenz 38
Umleitung (Rufumleitung) 40
Umleitung mit Keypad 41
Direkt-/Babyruf 42
Sperren abgehender Verbindungen (OCB) 42

Telefonbuch 43
Nur Rufnummer und Namen eingeben 44
Rufnummer mit Optionen eingeben 46
Eintrag ändern 49
Eintrag gesamt löschen 51

Weitere Einstellungen 52
Weitere Benutzer (MSN) eingeben 52
Zielwahltasten belegen 55
Datum und Uhrzeit einstellen 58
Fangschaltung (Registrieren böswilliger Anrufe) 58
Rufnummer unterdrücken 59
Anklopfen ausschalten 60
Ruftonmelodie und Lautstärke einstellen. 61
Sprache einstellen 62
Gebühren pro Benutzer und Gebührensumme 63
Displaykontrast einstellen 64

20322064de_ba_b0

Textmitteilungen (SMS) 65
Signalisierung eingehender SMS 66
Eingegangene SMS handhaben 66
SMS erstellen, senden oder speichern 69
Gespeicherte SMS abrufen, senden oder löschen 70
SMS senden über Zielwahltaste 71
Infodienste nutzen 71
SMS-Funktionen direkt ab Zielwahltasten 72

Betrieb an einer Teilnehmervermittlungsanlage 73
Betrieb an Teilnehmervermittlungsanlage ein-/ausschalten 73
Amtskennziffer (AKZ) für abgehende Anrufe eintragen 74
Amtskennziffer für ankommende Rufe eintragen 75
Länge der internen Rufnummer 76
Vermittlungsart einstellen 77
Keypad-Informationen 79
Ein-/Ausschalten des automatischen Sendens von Keypad-Informationen 80

Anhang 81
Umnumerierung 81
Notbetrieb 83
Zurücksetzen des Telefons (Reset) 84
Sprechgarnitur (Headset) anschliessen 84
Softwareversion und Checksumme anzeigen. 85
Option Wahl ab PC (PC-Dialer III) 85
Apparatesoftware-Ferndownload 86
Selbsthilfe bei Störungen 87
Pflege 87
Werkseinstellungen als Übersicht 88
Technische Daten 89
Sicherheitshinweise 89
Reparatur/Wartung 90
Hilfe 90
Entsorgung 90
Zulassung und CE-Kennzeichnung 90
Konformitätserklärung 91
Menüstruktur 92
Beschriftungsschilder 97

Stichwortverzeichnis 99

Notizen 101

20322064de_ba_c0

Das Telefon

Anschlussart

Ihr Telefon ist vorgesehen für einen ISDN-Basisanschluss (Protokoll DSS1, Euro-ISDN) und kann am Hauptanschluss (NT+2ab), am ISDN-Bus (S-Bus) oder an einer Teilnehmervermittlungsanlage betrieben werden. Die Stromversorgung erfolgt über die Stromversorgung des NT+2ab oder der Teilnehmervermittlungsanlage. Fällt die Stromversorgung aus, erfolgt eine Notversorgung für einen Apparat über die Vermittlungsstelle (bei Betrieb über Teilnehmervermittlungsanlagen, siehe die Dokumentation der Teilnehmervermittlungsanlage).

Benutzerkonzept

Jeder Benutzer kann seine eigenen Leistungsmerkmale einstellen. Telefongebühren werden für jeden Benutzer getrennt erfasst (eine genaue Beschreibung des Benutzerkonzepts finden Sie im Kapitel »Telefonieren« unter »Benutzerkonzept«).

Komfortfunktionen

Im dynamisch verwalteten Telefonbuch können Sie bis zu 40 Rufnummern speichern.

Vier Zielwahltasten, die Sie doppelt belegen können, stehen Ihnen für die Wahl auf einfachen Tastendruck zur Verfügung.

Viele weitere Komfortfunktionen stehen Ihnen zur Verfügung, die Ihnen den Umgang mit Ihrem neuen Telefon vereinfachen. Das Inhaltsverzeichnis dieser Anleitung gibt Ihnen eine genaue Übersicht.

20322064de_ba_a0

Die Bedienungsanleitung

Die vorliegende Bedienungsanleitung macht Sie mit allen Funktionen Ihres ISDN-Telefons vertraut. Bewahren Sie die Anleitung in der Nähe des Telefons auf.

Über das Inhaltsverzeichnis und das umfangreiche Stichwortverzeichnis finden Sie schnell Antwort auf eventuelle Fragen.

Aufbau der Bedienungsanleitung

In den einzelnen Kapiteln werden die Funktionen im Regelfall vollständig beschrieben. Sie müssen nicht die ganze Anleitung durchblättern, um sich über eine Bedienfolge zu informieren.

Zunächst erhalten Sie generelle Informationen über die Funktion. Danach werden Sie Schritt für Schritt durch die Prozedur geführt. In der linken Spalte werden die Tasten dargestellt, die Sie bedienen müssen. Rechts davon erhalten Sie Informationen über das Vorgehen und erfahren, was das Display zeigt.

Folgendes, zusätzliches Hinweisfeld kann im Text erscheinen:

⇨ *Hier erhalten Sie Informationen über Allgemeines oder in Form von Tipps und Kniffen, die Ihnen den Umgang mit dem Gerät noch weiter vereinfachen können.*

Bildsymbole für die Bedienung

Im Regelfall werden bei den Bedienschritten die Tasten abgebildet, die Sie betätigen müssen. Bei Tätigkeiten, für die es keine Tasten gibt, oder die Taste mehrere Funktionen abdeckt, werden folgende Piktogramme verwendet:

	Dieses Symbol steht für eine beliebige Eingabe über die Tastatur.
	Dieses Symbol steht dafür, dass Sie den Telefonhörer abheben sollen.
	Dieses Symbol steht dafür, dass Sie den Telefonhörer auflegen sollen.
Oder…	Dieser Hinweis in der Spalte der Tastenbedienung erscheint, wenn es Alternativen für die weitere Bedienung gibt.
…alle weiter	Dieser Hinweis erscheint in der Spalte der Tastenbedienung, wenn es nach einer Verzweigung nach dem Hinweis »oder« in der Bedienung für alle verzweigten Bedienschritte gemeinsam weitergeht.

20322064de_ba_a0

Und so sollten Sie vorgehen

Lesen Sie zuerst das Kapitel »In Betrieb nehmen«.

Beim Betrieb des Telefons an einer Teilnehmervermittlungsanlage sollten Sie das Kapitel »Betrieb an einer Teilnehmervermittlungsanlage« beachten.

Dann können Sie die gewünschte Tätigkeit/Funktion im Inhalts- oder Stichwortverzeichnis suchen. Schlagen Sie die entsprechende Seite auf, und führen Sie die aufgeführten Bedienschritte aus.

Wenn es nicht sofort klappt, die EXIT-Taste, kurz gedrückt, geht im Menü um eine Stufe zurück oder lang gedrückt, bricht die Funktion ab. Fangen Sie den Bedienschritt nochmals von vorn an oder lesen Sie im Kapitel »Fehlerbeseitigung« nach.

Und nun viel Vergnügen beim Kennenlernen Ihres Telefongerätes!

20322064de_ba_a0

Ihr leistungsstarkes ISDN-Telefon Classic A27ISDN kann nur dann zu Ihrer Zufriedenheit funktionieren, wenn Sie alle Voraussetzungen für die Inbetriebnahme erfüllt haben.

Gerät auspacken

Verpackungsinhalt

1 Telefon Classic A27ISDN



1 Telefonhörer

1 Hörerschnur

1 Anschlussschnur

je 1 Bedienungsanleitung
in den Sprachen Deutsch,
Französisch und Italienisch

Verpackungsinhalt überprüfen

Bevor Sie das Classic A27ISDN aufstellen und anschliessen, sollten Sie sorgfältig überprüfen, ob irgendwelche Schäden

- an der Verpackung darauf hinweisen, dass das Gerät beim Transport beschädigt wurde!
- am Hörer oder dem Gerät sichtbar sind!
- an den Anschlussschnüren, wie z. B. an den Steckern oder Kabelummantelungen erkennbar sind!

➪ *Auf keinen Fall dürfen Sie das Gerät in Betrieb nehmen, wenn es beschädigt ist! Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die Auskunftsstelle der Swisscom (Gratis-Telefonnummer 0800 800 800).*

➪ *Heben Sie bitte die Originalverpackung des Gerätes auf. Sie können sie dann für einen Transport anlässlich eines Umzuges oder zum Versand des Gerätes verwenden.*

20322064de_ba_c0

Aufstellort

Stellen Sie das Classic A27ISDN an einem ebenen und trockenen Ort auf, der sich in Reichweite der Anschlussdose (NT+2ab oder Wanddose) befindet. Ist der Ihnen genehme Platz von der Anschlussdose weiter entfernt, verwenden Sie nur eine zugelassene Verlängerungsschnur, die Sie bei Ihrem Swisscom Shop oder in einem Fachgeschäft erwerben können.

Das Telefon wurde für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt. Es ist nicht auszuschliessen, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, welche die Kunststofffüsse des Gerätes angreifen und erweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Apparatefüsse können auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen. Swisscom kann aus verständlichen Gründen für derartige Schäden nicht haften.

- ⇨ *Achten Sie darauf, dass die Telefonanschlussschnur nicht zur Stolperfalle wird.*
- ⇨ *Schliessen Sie die Anschlussschnur nur an die dafür vorgesehenen Telefonanschlussdosen an.*

Telefon anschliessen

Die Anschlussbuchsen für den Telefonhörer und die Anschlussschnur befinden sich auf der Unterseite Ihres Telefons. Schliessen Sie zunächst den Hörer an und erst danach das Gerät an das Telefonnetz.

Hörer anschliessen

Die Stecker an beiden Enden der Spiralschnur sind von gleicher Grösse.

Stecken Sie zunächst den Stecker am längeren, ungewendelten Teil der Schnur in die Buchse an der Unterseite des Telefons (1), die mit einem Hörersymbol gekennzeichnet ist.

Drücken Sie das Kabel in den Kabelschacht, der als Zugentlastung dient (2). Verwenden Sie dafür einen dünnen, flachen Gegenstand, um die Schnur unter die Haltenasen zu drücken.

Stecken Sie den Stecker am anderen Ende der Spiralschnur in die Buchse am Telefonhörer (3).



Telefon anschliessen



Stecken Sie den kleineren der beiden Stecker an der Telefonanschlussschnur in die Buchse an der Unterseite des Telefons (1), die mit einem Telefonsymbol gekennzeichnet ist.

Drücken Sie das Kabel in den Kabelschacht, der als Zugentlastung dient (2). Verwenden Sie dafür einen dünnen, flachen Gegenstand, um die Schnur unter die Haltenasen zu drücken.

Drehen Sie das Telefon wieder um und stellen Sie es auf die Füsse. Legen Sie den Hörer auf.

Stecken Sie den grösseren Stecker am anderen Ende der Telefonanschlussschnur in die Wandsteckdose (3) oder den NT+2ab.

Das Display zeigt »Bitte geben Sie mindestens eine Ihrer Rufnummern (MSN) mit Bezeichnung ein >OK< «. Wie Sie Mehrfachrufnummern (MSN = Multiple Subscriber Number) einrichten, erfahren Sie im Kapitel »Mehrfachrufnummer (MSN) erstmals einrichten«.

Heben Sie den Hörer ab. Sie hören den Summton. Sie können bereits telefonieren!

➪ *Schliessen Sie die Anschlussschnur nur an die dafür vorgesehenen Telefonanschlussdosen an.*

➪ *Achten Sie darauf, dass die Telefonanschlussschnur nicht zur Stolperfalle wird.*

Beschriftungsschild



Das Beschriftungsschild ist schon bei Auslieferung im Gerät eingelegt.

Auf der letzten Seite dieser Bedienungsanleitung befinden sich weitere Beschriftungsschilder für die Zielwahltasten. Schneiden Sie bei Bedarf ein neues Beschriftungsschild aus.

Legen Sie das ausgeschnittene Schild in die Vertiefung neben den Zielwahltasten (1). Falls Sie bereits wissen, mit welchen Rufnummern diese Tasten belegt werden sollen, können Sie zuvor das Feld beschriften.

Legen Sie die Klarsichtabdeckung auf das Beschriftungsschild in der Vertiefung (2) und drücken Sie sie leicht an, bis sie einrastet.

➪ *Wollen Sie weitere Rufnummern aufnehmen, oder wissen Sie zum Zeitpunkt der Inbetriebname noch nicht, welche Rufnummern sie verwenden werden, können Sie später die Klarsichtabdeckung leicht wieder abnehmen. Greifen Sie mit dem Fingernagel unter die Kerbe am Rand der Abdeckung und hebeln Sie sie heraus. Beschriften Sie das Feld und legen Sie danach die Abdeckung wieder auf, wie oben beschrieben.*

Das Display

Ihr Classic A27[ISDN] ist mit einem Display ausgestattet, in dem diverse Piktogramme den Menü-/ bzw. Statuszustand anzeigen, sowie eine Textzeile mit beschreibendem Text.

Das Display ist immer aktiv und zeigt Ihnen den Status des Telefons.

Ruheanzeige



Über die Ruheanzeige des Displays wird Ihnen der Status des Telefons angezeigt.

Vorliegende Statussymbole (im Beispiel: Kennzeichen des Benutzers)

Uhrzeit

Datum oder vorliegende Anrufe

Liegen eingegangene Anrufe vor, entfällt die Anzeige des Datums und wird durch die Anzahl Anrufe ersetzt.

Funktionsanzeige



Die Piktogrammzeile zeigt den aktuellen Status (z.B. den Benutzer), bzw. den Menüzustand an.

Die Textzeile zeigt die aufgerufene Funktion, das Menü oder das Untermenü. Mit der Menütaste und der linken Pfeiltaste wechseln Sie zwischen den Menüfunktionen, mit der OK-Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Die Pfeiltasten dienen auch der Auswahl einer bestimmten Eingabeposition, z.B. bei der Eingabe von Namen über die Telefontastatur.

20322064de_ba_a0

Displaysymbole

A	Kennzeichnung des Benutzers von A bis C
ABC	TEXTMODUS – Die Wahltastatur ist im Textmodus, d.h. statt Ziffern werden Buchstaben eingegeben.
	DIREKT-/BABYRUF – Der Direkt-/Babyruf ist aktiviert (Hörer abheben und irgendeine Taste drücken).
	RÜCKRUF – Ein oder mehrere Rückrufe bei besetzt sind aktiviert. Erst wenn alle Rückrufe deaktiviert sind, verschwindet das Symbol. Blinkt das Symbol, handelt es sich um einen automatischen Rückruf, den Sie mit OK aktivieren können.
	UMLEITUNG – Eine oder mehrere Umleitungen wurden aktiviert. Erst wenn alle Umleitungen deaktiviert sind, verschwindet das Symbol.
	LAUTSPRECHER – Der Lautsprecher ist aktiv.
	MIKROFON – Das Mikrofon ist ausgeschaltet (Mikrofon stumm).
	RUFNUMMER UNTERDRÜCKEN – Die eigene (abgehende) Telefonnummer wird unterdrückt, das heisst beim Empfänger nicht angezeigt.
	SPRECHGARNITUR – Die Sprechgarnitur (Headset) ist eingeschaltet.
	TONRUF AUS – Der Lautsprecher ist ausgeschaltet (d.h. Ruflautstärke = 0).
	ANRUFERLISTE – Es sind unbeantwortete Anrufe auf Ihr Classic A27^{ISDN} eingegangen.
	TEXTMITTEILUNGEN (SMS) – Es sind Textmitteilungen (SMS) auf Ihr Classic A27^{ISDN} eingegangen.
	EINGEGANGENE SMS
	UNGESENDETE SMS
P	PROVIDER – Es wird über einen Provider telefoniert.

20322064de_ba_a0

Mit dem Funktionsmenü arbeiten

Die Bedienung Ihres Classic A27ISDN erfolgt menügesteuert.

Um Menüs aufzurufen und um in Untermenüs zu blättern, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

Menütaste

Befindet sich das Display in der Grundanzeige (Ruhestellung) und ist der Hörer aufgelegt, rufen Sie durch Drücken der Menütaste das erste Hauptmenü »Telefonbuch« auf. Durch wiederholtes Drücken können Sie durch die Hauptmenüs blättern.

Kommen Sie während des Blätterns an das Ende des angebotenen Hauptmenüs, und drücken Sie die Menütaste weiter, beginnen Sie wieder von vorn.

Um ein ausgewähltes Hauptmenü zu bestätigen, müssen Sie die OK-Taste drücken.

OK-Taste und Pfeiltasten



Die OK-Taste liegt in der Mitte unter dem Display.

Mit ihr bestätigen Sie das Menü oder die Auswahl, die Sie mit den Pfeiltasten aufgerufen haben.

Die Pfeil links (<)-Taste bringt Sie in der aktuellen Auswahlebene einen Schritt zurück. Die Pfeil rechts (>)-Taste bringt Sie in der aktuellen Auswahlebene einen Schritt vorwärts. Die Pfeiltasten dienen sowohl der Auswahl von Menüs, dem Ändern der Eingabeposition oder zur Einstellung der Lautstärke.

EXIT-Taste

Durch kurzes Drücken der EXIT-Taste schalten Sie um eine Menüebene zurück, durch langes Drücken verlassen Sie ein ausgewähltes Menü oder brechen eine Funktion ab und das Display geht zurück in die Grundstellung (Ruhezustand).

⇨ *Eingeleitete Menüs oder Funktionen werden durch ankommende Anrufe und/oder durch Abheben des Hörers oder Drücken der Lautsprechertaste abgebrochen.*

Mehrfachrufnummer (MSN) erstmals einrichten

Von Swisscom oder einem anderen Netzanbieter haben Sie bei Beauftragung des ISDN-Anschlusses mindestens drei Rufnummern für diesen Anschluss erhalten. Diese Rufnummern können Sie unterschiedlichen Geräten zuorden, oder bei Ihrem Classic A27^{ISDN} unterschiedlichen Benutzern eigene Rufnummern (MSN) einrichten. In Abhängigkeit von der gerufenen Mehrfachrufnummer kann z.B. eine unterschiedliche Tonrufmelodie eingestellt werden.

Das Classic A27^{ISDN} unterstützt drei Rufnummern (MSN).

Richten Sie keine MSN an Ihrem Telefon ein, klingelt es bei jeder der möglichen Rufnummern, auch wenn Sie eine der Rufnummern einem anderen Gerät, z. B. einem Faxgerät, zugeteilt haben.

Um den vollen Leistungsumfang Ihres Classic A27^{ISDN} nutzen zu können, müssen Sie mindestens einen Benutzer einrichten. Dies geschieht automatisch dadurch, dass Sie eine MSN dem Telefon vergeben. Für das Einrichten weiterer Benutzer siehe Kapitel »Weitere Einstellungen«.

➪ *Sie können eine MSN nicht mehreren Benutzern zuordnen.*

Mehrfachrufnummer (MSN) bei Inbetriebnahme einrichten

Das Display zeigt: »Bitte geben Sie mindestens eine Ihrer Rufnummern (MSN) mit Bezeichnung ein >OK<«.

OK — Drücken Sie die OK-Taste. »MSN einstellen« erscheint.

OK — Drücken Sie die OK-Taste erneut, im Display erscheint »MSN A«.
Mit den Pfeiltasten können Sie auf dieser Ebene zwischen drei möglichen Mehrfachrufnummern (A, B oder C) wechseln. Gehen Sie zurück zur Anzeige »MSN A«.

OK — Drücken Sie die OK-Taste erneut, im Display erscheint »Nr _« mit der Eingabemarke.

Geben Sie über die Wähltastatur eine der Mehrfachrufnummern ein, die Ihnen von Swisscom oder Ihrem Netzanbieter zur Verfügung gestellt wurden. Geben Sie die Rufnummer ohne Fernkennzahl ein.
Haben Sie sich vertippt, drücken Sie die Pfeil links (<)-Taste bis die Eingabemarke unter dem Fehler steht. Geben Sie die richtige Ziffer ein, die falsche wird überschrieben und drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste, bis Sie wieder am Ende Ihrer Eingabe stehen.

OK — Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint »Name _« mit der eingegebenen Rufnummer. Das Telefon befindet sich im Textmodus. Wenn Sie keinen Namen eingeben wollen, bleibt die aktuelle Anzeige als Name bestehen, sobald Sie mit OK bestätigen.

Oder…

Sie können den Namen des Benutzers A eingeben. Drücken Sie dafür die Zifferntaste, auf welcher der gewünschte Buchstabe oder das Sonderzeichen abgebildet ist, sooft, bis der gewünschte Buchstabe erscheint, z. B. für den Buchstaben K drücken Sie 2 Mal die Zifferntaste 5. Durch Drücken der #-Taste können Sie zwischen Gross- und Kleinbuchstaben hin und her schalten.
Wollen Sie Doppelbuchstaben schreiben, oder befindet sich der folgende Buchstabe auf der gleichen Zifferntaste, brauchen Sie nur kurz zu warten und dann die Zifferntaste erneut zu drücken. Verfahren Sie so für jeden Buchstaben den Sie benötigen.
Haben Sie sich vertippt, drücken Sie die Pfeil links (<)-Taste bis die Eingabemarke unter dem Fehler steht. Geben Sie den richtigen Buchstaben ein, der falsche wird überschrieben und drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste, bis Sie wieder am Textende stehen. Folgende Buchstaben und Sonderzeichen befinden sich im Textmodus auf den Tasten:

1	- . ? ! , : ; ' "
2 ABC	A B C a b c Ä Ã Å Æ Ç ä à á â ã å æ ç
3 DEF	D E F d e f É è é ê ë
4 GHI	G H I g h i ì í î ï
5 JKL	J K L j k l
6 MNO	M N O m n o Ö Ñ Ø ö ñ ò ó ô õ ø
7 PQRS	P Q R S p q r s
8 TUV	T U V t u v Ü ü ù ú û
9 WXYZ	W X Y Z w x y z ÿ
0	Leerzeichen # +
*	* / ( ) < = > % & @ $ °
#	Umschalter für Gross-/Kleinschreibung

…alle weiter

Haben Sie den Namen eingegeben, oder wollen Sie keinen Namen eingeben, drücken Sie die OK-Taste. Die erfolgreich gespeicherte Mehrfachrufnummer wird mit einem kurzen Ton bestätigt. Im Display erscheint »MSN A«. Für weitere MSN wählen Sie die zu vergebende MSN mit der »Pfeil rechts«-Taste. Fahren Sie fort, wie ab dem dritten Bedienschritt beschrieben.

Wollen Sie keine weitere MSN vergeben und keinen weiteren Benutzer einrichten, drücken Sie die EXIT-Taste. Das Display geht in Grundstellung.

⇨ *Haben Sie keinen Benutzernamen eingegeben, gilt die Rufnummer als Benutzername.*

⇨ *Nach dem Einrichten einer MSN klingelt Ihr Telefon nur noch, wenn diese Nummer angerufen wird.*

Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Möglichkeiten, die Ihnen Ihr Classic A27ISDN am ISDN-Anschluss bietet. Alles hier aufgeführte gilt für jeden der Benutzer, die Sie für das Telefon eingerichtet haben. Wie Sie die drei unterschiedlichen Benutzer einrichten, ist beschrieben im Kapitel »Weitere Einstellungen«. Auf unterschiedliches Verhalten bei unterschiedlichen Benutzern wird hier verwiesen.

Ihr Classic A27ISDN kann auch an einer Teilnehmervermittlungsanlage betrieben werden und bietet die gleichen Möglichkeiten, wie hier aufgeführt. Welche weiteren Leistungsmerkmale zur Verfügung stehen, und wie Sie sie nutzen, ist abhängig von der Teilnehmervermittlungsanlage. Wie Sie Ihr Telefon für den Betrieb an einer Teilnehmervermittlungsanlage einrichten, ist beschrieben im Kapitel »Betrieb an einer Teilnehmervermittlungsanlage«.

➪ *Alles hier Aufgeführte setzt voraus, das zumindest eine MSN (Mehrfachrufnummer) und ein Benutzer eingerichtet worden ist, wie im Kapitel »In Betrieb nehmen« beschrieben.*

Benutzerkonzept

Mit dem Classic A27ISDN können Sie bis zu drei Benutzer auf demselben Telefon einrichten. Wenn Sie das Telefon zu Hause einsetzen, können Sie z.B. einen Benutzer »Mutter«, einen Benutzer »Vater« und einen Benutzer »Tochter« einrichten, oder im Geschäftsbereich einen Benutzer »Firma«, einen Benutzer »Verein« und einen Benutzer »Privat«. Durch Drücken der Benutzertaste schalten Sie von einem Benutzer auf den nächsten um; im Display erscheint das Symbol (A, B, C) für den aktiven Benutzer.

Nachdem Sie für jeden Benutzer die gewünschten Einstellungen definiert haben, behandelt Ihr Classic A27ISDN abhängig vom eingestellten Benutzer eine Vielzahl von Funktionen ganz individuell.

Bei jedem Anruf wird die Rufnummer des aktiven Benutzers beim Angerufenen angezeigt. Eingehende Anrufe werden unterschieden und in der Anruferliste entsprechend angezeigt. Die Gebühren werden vom Gerät für jeden Benutzer getrennt berechnet, Anrufe können je nach Anforderungen des jeweiligen Benutzers umgeleitet werden, usw.

➪ *Das genaue Vorgehen zum Einrichten verschiedener Benutzer entnehmen Sie dem Kapitel »Weitere Einstellungen« unter »Weitere Benutzer eingeben«.*

20322064de_ba_a0

Anrufen durch manuelle Wahl

⇨ *Ist an Ihrem Classic A27^{ISDN} nur ein Benutzer angemeldet oder wird bereits Ihr Kennbuchstabe angezeigt, brauchen Sie vor dem Telefonieren die Benutzertaste nicht zu drükken.*

Direktwahl (Wahl bei abgehobenem Hörer)

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Heben Sie den Hörer ab.

Geben Sie die Rufnummer mit Fernkennzahl ein, das Telefon wählt sofort. Warten Sie auf die Verbindung und führen Sie das Gespräch.

Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

Über Wahlvorbereitung (Wahl bei aufgelegtem Hörer)

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Wählen Sie die Rufnummer mit Fernkennzahl. Haben Sie sich vertippt, siehe untenstehende Hinweise.

Heben Sie den Hörer ab. Das Telefon wählt die eingegebene Rufnummer. Warten Sie auf die Verbindung und führen Sie das Gespräch.

Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

⇨ *Für beide Anrufarten: Rufen Sie an, während ein anderer als Ihr Kennbuchstabe im Display angezeigt wird, telefonieren Sie mit Merkmalen und auf Gebühren des angezeigten Benutzers.*

⇨ *Nur bei Wahl mit aufgelegtem Hörer: Haben Sie sich vertippt, drücken Sie die Pfeil links (<)-Taste, bis die Eingabemarke unter dem Fehler steht. Drücken Sie die richtige Taste, wird die Eingabe sofort überschrieben. Zum Löschen einer Eingabeposition benutzen Sie die Löschtaste (C). Gehen Sie mit der Pfeil rechts (>)-Taste an das Ende Ihrer Eingabe.*

20322064de_ba_a0

Rückruf bei besetzt

Der automatische »Rückruf bei besetzt« nimmt Ihnen die Arbeit ab, einen besetzten Telefonanschluss immer wieder neu anzuwählen. Wenn Sie den Besetztton hören, aktivieren Sie »Rückruf bei besetzt« und Ihr Telefon meldet Ihnen mit einem Signalton, dass der gewünschte Gesprächspartner wieder frei ist.

Der gerufene Teilnehmer ist besetzt:

Auf dem Display erscheint »Besetzt«, das Displaysymbol ⁞ blinkt (Rückruf wird angeboten).
Drücken Sie die OK-Taste, um ins Funktionsmenü zu gelangen. Im Display erscheint »Rückruf aktivieren«.

Mit der OK-Taste wird der Rückruf aktiviert.

Legen Sie den Hörer auf. Das Displaysymbol ⁞ leuchtet (Rückruf aktiviert).

Sobald der Teilnehmer frei ist, klingelt das Telefon. Durch Abheben des Hörers innerhalb von 15 Sekunden wird die Verbindung hergestellt.

➪ *Ein Rückruf bleibt ca. 45 Minuten lang aktiv. Danach wird er von der Vermittlungsstelle automatisch gelöscht.*

➪ *Es können mehrere »Rückrufe bei besetzt« für eine MSN aktiviert werden. Alle Benutzer zusammen können maximal 5 Mal den »Rückruf bei besetzt« aktivieren.*

Rückruf bei besetzt vorzeitig beenden

Möchten Sie den »Rückruf bei besetzt« vorzeitig beenden, verfahren Sie wie folgt:

Drücken Sie die Wahlwiederholungs-Taste. Die erste Nummer aus der Wahlwiederholungsliste wird angezeigt.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten (<) oder (>) (oder mit ⊙) die Nummer mit dem aktivierten Rückruf.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
»Rückruf löschen« wird angezeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

➪ *Die Wahlwiederholungs- und die Rückrufliste werden in Ihrem Classic A27^{ISDN} zusammen geführt.*

Wahlwiederholung

Ihr Classic A27[ISDN] beinhaltet einen Wahlwiederholungsspeicher, der die letzten zehn gewählten Rufnummern aufnimmt. Dieser Speicher ist Benutzer-unabhängig. Bei mehr als zehn Rufnummern wird die jeweils älteste aus dem Speicher gelöscht.

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Drücken Sie die Wahlwiederholungstaste sooft, bis die gewünschte Rufnummer angezeigt wird.

Oder…

Durch Drücken der Pfeiltasten (<) oder (>) können Sie in der Wahlwiederholungsliste blättern.

Wollen Sie Auskunft über Gebühren und Dauer des Anrufes, drücken Sie zunächst die OK-Taste. Im Display erscheint das Menü »Rückruf löschen«, falls ein Rückruf auf diese Nummer aktiviert wurde. In diesem Fall wechseln Sie mit der Pfeil rechts (>)-Taste Sie zum Info-Menü.

Wenn die Anzeige »Info« erscheint, bestätigen Sie mit der OK-Taste.
Es werden Gebühren und Dauer des Anrufs angezeigt.

…alle weiter

Sie haben eine der Rufnummern der Wahlwiederholungsliste ausgewählt. Heben Sie den Hörer ab, Ihr Telefon wählt automatisch die Rufnummer. Warten Sie die Verbindung ab und führen Sie das Gespräch.

Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

⇨ *Blättern Sie bei abgehobenem Hörer im Wahlwiederholungsspeicher, können Sie den angezeigten Eintrag anwählen, indem Sie die OK-Taste drücken, danach mit der Pfeil links (<)-Taste auf »Wählen« und mit der OK-Taste bestätigen.*

Rufnummer aus dem Wahlwiederholungsspeicher löschen

Drücken Sie die Wahlwiederholungstaste so oft, bis die gewünschte Rufnummer angezeigt wird.

Drücken Sie die OK-Taste. Das Display zeigt jetzt »Info« oder »Rückruf löschen«.
Betätigen Sie die Pfeiltaste rechts (>), bis die Anzeige »Löschen« erscheint.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Der Eintrag im Wahlwiederholungsspeicher wird gelöscht.

Drücken Sie die EXIT-Taste, wenn Sie die Funktion verlassen wollen.

Oder…

Sobald die gewünschte Rufnummer angezeigt wird, drücken Sie die Löschtaste.
Der Eintrag im Wahlwiederholungsspeicher wird gelöscht.

20322064de_ba_a0

Über das Telefonbuch wählen

Ihr Classic A27ISDN verfügt über ein Telefonbuch, in das Sie bis zu 40 Einträge mit Namen und Rufnummer speichern können. Dieses Telefonbuch steht allen Benutzern gleichermassen zur Verfügung.

Wie Sie das Telefonbuch einrichten, siehe Kapitel »Telefonbuch«.

Sie haben zwei Möglichkeiten über das Telefonbuch zu wählen:

Rufnummer alphabetisch suchen

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Drücken Sie die Menütaste. Im Display erscheint »Telefonbuch«.

Drücken Sie die OK-Taste, der erste Eintrag des Telefonbuchs wird angezeigt.

Drücken Sie die Zifferntaste der Wähltastatur, auf welcher der Anfangsbuchstabe des gesuchten Namens angezeigt wird so oft, bis der erste Eintrag mit diesem Buchstaben erscheint.
Beispiel: Sie suchen »Nathalie«: Drücken Sie zwei Mal die Zifferntaste »6«.
Beim ersten Drücken erscheint der erste, mit M beginnende Name, beim zweiten Drücken der erste, mit N beginnende.

Wird noch nicht der gesuchte Name angezeigt, z. B. weil er durch den zweiten Buchstaben hinter dem ersten Eintrag liegt, drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts (>) zum Vorwärtsblättern, bis Sie den Namen gefunden haben.

Heben Sie den Hörer ab. Das Telefon wählt automatisch die Rufnummer. Warten Sie die Verbindung ab und führen Sie das Gespräch.

Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

➪ *Sind Sie beim Blättern aus Versehen zu weit gegangen, drücken Sie die Pfeil links (<)-Taste, um zurückzugehen.*

➪ *Blättern Sie bei abgehobenem Hörer im Telefonbuch, können Sie den angezeigten Eintrag anwählen, indem Sie die OK-Taste drücken, danach mit der Pfeil links (<)-Taste auf »Wählen« und mit der OK-Taste bestätigen.*

Im Telefonbuch blättern

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Drücken Sie die Menütaste. Im Display erscheint »Telefonbuch«.

Drücken Sie die OK-Taste. Der erste Eintrag des Telefonbuchs wird angezeigt.

Drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts (>), um im Telefonbuch vorwärts zu blättern, nach links (<), um rückwärts zu blättern.

Haben Sie den Namen durch Blättern gefunden, heben Sie den Hörer ab. Das Telefon wählt automatisch die Rufnummer. Warten Sie die Verbindung ab und führen Sie das Gespräch.

Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

⇨ *Für beide Anrufarten: Rufen Sie an, während ein anderer als Ihr Kennbuchstabe im Display angezeigt wird, telefonieren Sie mit Merkmalen und auf Gebühren des angezeigten Benutzers.*

Wählen aus der Anruferliste

Swisscom unterstützt im ISDN-Netz die Anzeige der Rufnummer des Anrufers (CLIP-Funktion). Dadurch kann Ihr Classic A27ISDN eine Liste aller der Anrufe führen, die von Ihnen nicht persönlich beantwortet wurden. Diese Anruferliste kann bis zu 20 Einträge enthalten.

Liegen in der Anruferliste Rufnummern vor, zeigt das Display 🖳 und zwei, durch Klammern getrennte Zahlen. Die vor der Klammer stehende Zahl gibt an, wieviel Anrufe für den eingestellten Benutzer vorliegen, die Zahl in der Klammer die Anzahl der Anrufe insgesamt.

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Mit den Pfeiltasten wechseln Sie zum Menü »Anruflisten«. Bestätigen Sie mit der OK-Taste. In der Anzeige erscheint »Unbeantwortete Anrufe«.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste, wird die Rufnummer des letzten Anrufes, oder, falls die Rufnummer im Telefonbuch enthalten ist, dessen Name angezeigt.

Oder…

Durch Drücken der Pfeiltasten (<) oder (>) können Sie in der Anruferliste blättern. Das Ende der Anruferliste wird als einzelner Eintrag »Ende der Liste« angezeigt.

…alle weiter

Wollen Sie Auskunft über Datum und Uhrzeit des Anrufes, drücken Sie die OK-Taste. »Info« erscheint. Bestätigen mit OK führt Sie zur gewünschten Anzeige.

Sie haben eine der Rufnummern der Anruferliste gewählt. Heben Sie den Hörer ab, Ihr Telefon wählt automatisch die Rufnummer. Warten Sie die Verbindung ab und führen Sie das Gespräch.

Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

➪ *Ist Ihr Classic A27ISDN an einer Teilnehmervermittlungsanlage angeschlossen, muss auch diese die CLIP-Funktion unterstützen, damit die Anruferliste geführt werden kann.*

➪ *Blättern Sie bei abgehobenem Hörer in der Anruferliste, können Sie den angezeigten Eintrag anwählen, indem Sie die OK-Taste drücken, danach mit der Pfeil links (<)-Taste auf »Wählen« und mit der OK-Taste bestätigen.*

➪ *Hat ein Anrufer seine Rufnummer unterdrückt oder konnte keine Rufnummer übertragen werden, erscheint beim entsprechenden Eintrag in der Anruferliste „Nr. unbekannt“.*

Rufnummer aus der Anruferliste speichern

Sie können die Rufnummer aus der Anruferliste direkt in das Telefonbuch übertragen.

Die Anruferliste ist geöffnet, die gewünschte Rufnummer wird im Display angezeigt.

Drücken Sie die OK-Taste, so dass »Info« erscheint.



Wechseln Sie mit den Pfeiltasten zum Menüeintrag »Ins TelBuch«. Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Sie haben nun die Möglichkeit, der Rufnummer einen Namen zuzuordnen, während die Anzeige »Name _« erscheint. Die Rufnummer wird ins Telefonbuch übertragen, sobald Sie mit der OK-Taste bestätigen.

Heben Sie den Hörer ab, wenn Sie telefonieren wollen, oder verlassen Sie die Funktion mit der EXIT-Taste.

Rufnummer aus der Anruferliste löschen

Sie haben die Anruferliste wie oben beschrieben geöffnet.

Drücken Sie die Pfeiltasten (<) oder (>), um in der Anruferliste zu blättern, bis Sie die gewünschte Rufnummer gefunden haben.

Drücken Sie die OK-Taste, um ins Untermenü zu gelangen.

Wechseln Sie das Menü mit den Pfeiltasten, bis die Anzeige »Löschen« erscheint.

Durch Betätigen der OK-Taste wird der Eintrag in der Anruferliste gelöscht.

Drücken Sie die EXIT-Taste, wenn Sie die Funktion verlassen wollen.

Oder...

Sobald die gewünschte Rufnummer angezeigt wird, drücken Sie die Löschtaste. Der Eintrag in der Anruferliste wird gelöscht.

Wählen aus der Gesprächsliste

Die letzten 10 angenommenen Gespräche, die über das Classic A27ISDN geführt wurden, werden in der Gesprächsliste gespeichert. Diese Liste steht allen Benutzern zur Verfügung. Werden mehr als zehn Gespräche geführt, wird die Rufnummer des jeweils ältesten Anrufs aus der Liste gelöscht.

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Drücken Sie die Menütaste, um ins Menü »Anruflisten« zu gelangen. Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Im Display erscheint zunächst die Anzeige »Unbeantwortete Anrufe«.



Mit den Pfeiltasten schalten Sie zur Anzeige »Beantwortete Anrufe« um. Nach Bestätigen mit der OK-Taste erscheint die Rufnummer des letzten, erfolgreichen Gespräches, oder der Name des Teilnehmers, wenn die Rufnummer im Telefonbuch vorliegt.

Oder…

Durch Drücken der Pfeiltasten (<) oder (>) können Sie in der Liste der beantworteten Gespräche blättern. Es erscheint der Name des Teilnehmers, wenn er im Telefonbuch eingetragen ist.

…alle weiter

Wollen Sie Auskunft über Datum und Uhrzeit des Anrufes, drücken Sie die OK-Taste bei der gewünschten Rufnummer oder dem Namen des Teilnehmers. »Info« erscheint. Bestätigen Sie mit der OK-Taste, um die gewünschten Angaben anzuzeigen.

Sie haben eine der Rufnummern der Anruferliste ausgewählt. Heben Sie den Hörer ab, Ihr Telefon wählt automatisch die Rufnummer. Warten Sie die Verbindung ab und führen Sie das Gespräch.

Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

➪ *Blättern Sie bei abgehobenem Hörer in der Gesprächsliste, können Sie den angezeigten Eintrag anwählen, indem Sie die OK-Taste drücken, danach mit der Pfeil links (<)-Taste auf »Wählen« und mit der OK-Taste bestätigen.*

Rufnummer aus der Gesprächsliste speichern

Sie können die Rufnummer aus der Gesprächsliste direkt in das Telefonbuch übertragen.

Die Gesprächsliste ist geöffnet, die gewünschte Rufnummer wird im Display angezeigt.



Drücken Sie die OK-Taste und wechseln Sie das Untermenü mit den Pfeiltasten (<) und (>) bis zum Eintrag »Ins TelBuch«.

Durch Bestätigen mit der OK-Taste gelangen Sie zur (optionalen) Eingabe des Teilnehmernamens.

Schliessen Sie Ihre Eingabe mit der OK-Taste ab. Die Rufnummer wird ins Telefonbuch übertragen.
Heben Sie den Hörer ab, wenn Sie telefonieren wollen, oder verlassen Sie die Funktion mit der EXIT-Taste.

Rufnummer aus der Gesprächsliste löschen

Drücken Sie die Menütaste, um ins Menü »Anruflisten« zu gelangen. Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Im Display erscheint zunächst die Anzeige »Unbeantwortete Anrufe«.



Mit den Pfeiltasten schalten Sie zur Anzeige »Beantwortete Anrufe« um. Nach bestätigen mit der OK-Taste erscheint die Rufnummer des letzten, erfolgreichen Gespräches, oder der Name des Teilnehmers, wenn die Rufnummer im Telefonbuch vorliegt.

Drücken Sie die Pfeiltasten links (<) oder rechts (>), um in der Gesprächsliste zu blättern, bis Sie die gewünschte Rufnummer gefunden haben.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste Ihre Wahl. Die Anzeige »Info« erscheint.

Wechseln Sie die Anzeige mit den Pfeiltasten, bis der Eintrag »Löschen« erscheint. Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Der Eintrag in der Gesprächsliste wird gelöscht.

Drücken Sie die EXIT-Taste, wenn Sie die Funktion verlassen wollen.

Oder…

Sobald die gewünschte Rufnummer angezeigt wird, drücken Sie die Löschtaste. Der Eintrag in der Gesprächsliste wird gelöscht.

Wählen über Zielwahltaste



Um über Zielwahltasten wählen zu können, muss die gewünschte Zielwahltaste mit einer Rufnummer oder einer Funktion/einem Dienst belegt sein, siehe Kapitel „Zielwahltasten belegen“.

Ihnen stehen 4 Zielwahltasten zur Verfügung, auf denen Sie 8 häufig benötigte Rufnummern oder Funktionen/Dienste speichern können. Durch einfaches oder doppeltes Drücken einer dieser Tasten können Sie die darunter gespeicherten Rufnummern oder Funktionen/Dienste automatisch wählen lassen.

Drücken Sie die Zielwahltaste einmal, erscheint die erste, darunter gespeicherte Rufnummer im Display. Drücken Sie sie zweimal, erscheint die zweite Rufnummer.

Heben Sie den Hörer ab. Das Telefon wählt automatisch. Warten Sie die Verbindung ab und führen Sie das Gespräch.

Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

⇨ *Bei Auslieferung Ihres Classic A27^{ISDN} ist die erste Zielwahltaste mit „SMS senden“ vorprogrammiert.*

Wählen über Provider

Sie können Ihre Telefongespräche auch über andere Anbieter (Provider) durchführen, sofern Sie deren Dienst abonniert haben. Sie haben die Möglichkeit, Einträge im Telefonbuch mit Provider zu verknüpfen (siehe »Telefonbuch«): Abgehende Anrufe mit dieser Rufnummer werden immer über diesen Provider ausgeführt.

Festen Provider eingeben

Wenn Sie immer über den selben Provider wählen möchten, können Sie einen festen Provider eingeben:

Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display »Provider« anzeigt.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Das Display zeigt »Fester Provider«. Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Im Display erscheint »Fester Provider« und die gegenwärtige Einstellung.

Drücken Sie die Pfeilt rechts (>)-Taste, um den gewünschten Provider auszuwählen.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
Das Piktogramm P (Provider) wird angezeigt.

Providerliste bearbeiten

Wenn Sie über verschiedene Provider wählen möchten können Sie diese in der Providerliste eingeben. Sie haben die Möglichkeit, bis zu 2 Provider zu programmieren.

Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display »Provider« anzeigt. Drücken Sie die OK-Taste. Das Display zeigt »Fester Provider«.

Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste. Das Display zeigt »Providerliste«.

Drücken Sie die OK-Taste, »1: Provider« erscheint. Drücken Sie erneut die OK-Taste. »Nr_« und die Eingabemarke erscheint.

Geben Sie den gewünschten Provider-Code ein, bestätigen Sie mit OK. »Name_« und die Eingabemarke erscheinen, geben Sie den zugehörigen Provider-Namen ein (max. 8 Zeichen).

Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Fahren sie fort, wie beschrieben, wenn Sie einen weiteren Provider eingeben möchten.

Lauthören

Durch Drücken der Lautsprechertaste während eines Gesprächs können die im Raum Anwesenden das Gespräch mithören.

Sie führen ein Gespräch über den Hörer, und möchten, dass im Raum Anwesende mithören.

Drücken Sie die Lautsprechertaste, um den Lautsprecher einzuschalten.

Drücken Sie die Lautsprechertaste erneut, um den Lautsprecher wieder auszuschalten.

Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

Lautstärke einstellen

Ist der Lautsprecher eingeschaltet, kann die Lautstärke verändert werden.

Drücken Sie die Plus-Taste. Mit jedem Druck wird die Lautstärke erhöht.

Drücken Sie die Minus-Taste. Mit jedem Druck wird die Lautstärke verringert.

Stummschalten

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Gesprächspartner mithört, z. B. wenn Sie im Raum etwas nachfragen oder besprechen, können Sie das Mikrofon des Telefonhörers ausschalten. Sie können den Gesprächspartner weiterhin hören.

Sie führen ein Gespräch:

OK
MENU

Drücken Sie die OK-Taste. Die Statusanzeige wechselt von der Anzeige von Gesprächsgebühren auf die gewählte Nummer. Wechseln Sie das Untermenü mit den Pfeiltasten, bis »Mikrofon EIN« auf dem Display erscheint.

OK

Mit der OK-Taste gelangen Sie ins Auswahlmenu. Die Anzeige springt auf »Mikrofon <EIN>«. Mit den Pfeiltasten schalten Sie um auf »Mikrofon <AUS>«. Durch bestätigen mit der OK-Taste wird das Mikrofon ausgeschaltet und die Statusanzeige springt auf »Mikrofon AUS«.

OK

Die Statusanzeige zeigt »Mikrofon AUS«. Mit der OK-Taste gelangen Sie ins Auswahlmenu. Die Anzeige springt auf »Mikrofon <AUS>«. Mit den Pfeiltasten schalten Sie um auf »Mikrofon <EIN>«. Durch bestätigen mit der OK-Taste wird das Mikrofon eingeschaltet und die Statusanzeige springt auf »Mikrofon EIN«.

⇨ *Wollen Sie das Mikrofon mittels einem einzigen Knopfdruck ein-/ausschalten, können Sie die Funktion »Stummschalten« auf eine Zielwahltaste programmieren. (Siehe Kapitel »Weitere Einstellungen« unter »Zielwahltasten belegen«.)*

Gespräch parken

Sie können ein Gespräch für maximal 3 Minuten parken und während dieser Zeit an einem anderen Telefon zurückholen. Es ist möglich, das Telefon auszustecken, an einer anderen Telefonanschlussdose des gleichen ISDN-Anschlusses wieder einzustecken und das Gespräch weiterzuführen.

Sie können automatisch oder manuell parken:

➪ *Nach dem Umstecken am ISDN-Bus Hörer abheben und wieder auflegen.*

Automatisch parken

Die Verbindung wird automatisch geparkt. Der programmierte Parkcode wird verwendet (siehe Kapitel »Parkcode eingeben«).



Drücken Sie die OK-Taste gefolgt von den Pfeiltasten (<) oder (>), bis das Display »Parken/Entparken« anzeigt.

Drücken Sie die OK-Taste.

Legen Sie den Hörer auf.

Gespräch wieder aufnehmen



Drücken Sie die OK-Taste gefolgt von den Pfeiltasten (<) oder (>), bis das Display »Parken/Entparken« anzeigt.

Drücken Sie die OK-Taste.

Heben Sie den Hörer ab.

a) Das Gespräch wird automatisch zurückgeholt.

oder

b) den programmierten Parkcode eingeben und mit der OK-Taste bestätigen.

➪ *Ein Gespräch kann max. drei Minuten geparkt werden. Nach Überschreiten dieser Zeit wird die Verbindung abgebrochen.*

➪ *Sie können eine Verbindung auch mittels Zielwahl parken (Siehe im Kapitel »Weitere Einstellungen« unter »Zielwahltasten belegen«).*

Manuell parken

(wenn kein Parkcode programmiert ist.)



Drücken Sie die OK-Taste gefolgt von den Pfeiltasten (<) oder (>), bis das Display »Parken/Entparken« anzeigt.

Drücken Sie die OK-Taste.

Geben Sie einen (temporären) Parkcode ein.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste

Legen Sie den Hörer auf.

Parkcode einstellen

Bei Auslieferung Ihres Classic A27[ISDN] ist der Parkcode, den Sie durch Drücken der Parktaste auslösen, mit »1« vorprogrammiert.

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display »Benutzereinstellungen« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display »Parkcode« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Geben Sie den gewünschten Code ein.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

ETV® Online

ETV® Online ist ein neuer Dienst Ihres Classic A27ISDN, mit dem Sie direkt auf das ETV® (Elektronisches Teilnehmerverzeichnis der Swisscom Directories AG) zugreifen können. Sobald eine unbekannte Rufnummer auf Ihrem Display erscheint, können Sie mit einer ETV®-Abfrage innerhalb weniger Sekunden den Namen des eingehenden Anrufes anzeigen lassen.

ETV®-Abfragen können Sie direkt vornehmen:

– bei ankommenden Anrufen währenddenen der Rufton ertönt
– während des Gesprächs
– bei Rufnummerneingabe mit aufliegendem Hörer (Wahlvorbereitung)

ETV®-Abfragen können Sie indirekt aus folgenden Listen vornehmen:

– Anruferliste
– Gesprächsliste (Liste mit beantworteten Anrufen)
– Wahlwiederholungsliste

⇨ *Eine ETV®-Abfrage ist kostenpflichtig.*

ETV® Online installieren

ETV® Online wird betriebsbereit auf Ihrem Classic A27ISDN ausgeliefert, eine Installation enfällt somit.

Die Zugangsnummer zu ETV® Online 081 286 61 30 ist auf Ihrem Gerät vorinstalliert.

Falls Sie die Zugangsnummer zu ETV® Online ändern müssen, gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie die Menü-Taste bis »ETV Online« erscheint.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display »Gateway-Nr.« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Ändern Sie die ETV®-Zugangsnummer.

Speichern Sie die geänderte Zugangsnummer durch zweimaliges Drücken der OK-Taste.

ETV® Online-Abfragen bei ankommenden Anrufen

Die Rufmelodie ertönt, im Display erscheint die Rufnummer.

Drücken Sie die Smiley-Taste.
Nach wenigen Sekunden wird der zugehörige Name angezeigt.

ETV® Online-Abfragen während des Gesprächs

Drücken Sie während des Gesprächs die Smiley-Taste.
Nach wenigen Sekunden wird der zugehörige Name angezeigt.

ETV® Online-Abfrage bei Rufnummerneingabe in Wahlvorbereitung

Geben Sie die gewünschte Rufnummer mit Fernkennzahl ein (der Hörer ist aufgelegt).

Drücken Sie die Smiley-Taste.
Nach wenigen Sekunden wird der zugehörige Name angezeigt.

ETV® Online-Abfrage aus Listen (Anrufer-, Gesprächs-, Wahlwiederholungsliste)

Wählen Sie die die gewünschte Rufnummer aus einer Liste. Die Rufnummer wird im Display angezeigt.

Drücken Sie die Smiley-Taste.
Nach wenigen Sekunden wird der zugehörige Name angezeigt.

ETV® Online-Abfrage über Menü

Drücken Sie die Menü-Taste bis »ETV Online« erscheint.

Drücken Sie die OK-Taste.
Im Display erscheint »Neue Abfrage«.

Bestätigen Sie mit der Ok-Taste.

Geben Sie die gewünschte Rufnummer immer mit Fernkennzahl ein.

Drücken Sie die Smiley-Taste.
Nach wenigen Sekunden wird der zugehörige Name angezeigt.

20322064de_ba_a0

ETV® Online-Information ins Telefonbuch übernehmen

Nach erfolgreicher ETV® Online-Abfrage haben Sie die Möglichkeit, die Rufnummer und den dazugehörigen Namen in Ihr Telefonbuch zu übernehmen, ohne dazu Eingaben vornehmen zu müssen.

Der über ETV® Online abgefragte Name erscheint im Display.

Drücken Sie die OK-Taste. »Ins TelBuch« erscheint.

Drücken Sie mehrmals die OK-Taste (bei »Name«, »Nummer«, »Speichern«). Rufnummer und Name werden in Ihr Telefonbuch übernommen. Möchten Sie die Rufnummer mit einer Option verknüpfen, ändern Sie den Eintrag im Telefonbuch (siehe Kapitel »Telefonbuch, Rufnummer mit Optionen eingeben«).

Ankommende Anrufe

Haben Sie keine Mehrfachrufnummer (MSN) eingetragen und somit keinen Benutzer eingerichtet, klingelt Ihr Telefon bei jedem Anruf, der auf eine Ihrer MSN erfolgt.

Haben Sie mehrere Benutzer eingerichtet und jedem eine MSN zugeteilt, können Sie den Rufton festlegen, mit dem ein Anruf für den entsprechenden Benutzer signalisiert wird. Sie können hören, für wen ein Anruf bestimmt ist.

Das ISDN-Netz von Swisscom unterstützt die CLIP-Funktion. Dadurch kann die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt werden. Ist die Rufnummer auch im Telefonbuch enthalten, wird der Name des Anrufers angezeigt.

Vor der Rufnummer oder dem Namen wird angezeigt, für welchen Benutzer (A, B oder C) der Anruf bestimmt ist.

Anruf annehmen

Nehmen Sie den Hörer ab und führen Sie das Gespräch über den Hörer.

Beenden Sie das Gespräch durch Auflegen des Hörers.

Anruf abweisen

Sie möchten im Augenblick mit dem im Display angezeigten Anrufer nicht telefonieren. Weisen Sie dafür den Anruf ab.



Das Display zeigt die Rufnummer/den Namen des Anrufers. Drücken Sie die OK-Taste. Sie gelangen ins Untermenü, in welchem Sie mit den Pfeiltasten (<) und (>) zwischen »Abweisen« und »Annehmen« umschalten können. Springen Sie auf »Abweisen«.

Drücken Sie die OK-Taste. Der Anruf wird abgewiesen. Die Rufnummer wird für den entsprechenden Benutzer in der Anruferliste abgelegt.

Anonyme Anrufe generell abweisen

Sie können ankommende Anrufe, die anonym erfolgen (der Anrufer unterdrückt seine Rufnummer), grundsätzlich abweisen. Es werden nach Aktivierung des Dienstes keine anonymen Anrufe auf Ihr Classic A27^{ISDN} geleitet.

Geben Sie zum Aktivieren/Deaktivieren folgende Tastenkombination ein:

»Anonyme Anrufe abweisen« aktivieren ⊙ 99 ⊛

»Anonyme Anrufe abweisen« deaktivieren ⊛ 99 ⊛

Weiteres Gespräch/Makeln

Mit ISDN können Sie zur gleichen Zeit zwei Verbindungen an Ihrem Telefon haben.

➪ *Die nachfolgende Beschreibung gilt für Gespräche über den ISDN-Basisanschluss. Wie sich Ihr Classic A27^{ISDN} beim Anschluss an einer Teilnehmervermittlungsanlage verhält, entnehmen Sie bitte der Dokumentation Ihrer Teilnehmervermittlungsanlage und Kapitel »Betrieb an einer Teilnehmervermittlungsanlage«.*

Gespräch annehmen

Sie führen ein Gespräch über den Hörer und erhalten einen Anruf (Sie hören den Anklopfton). Das Display zeigt die Rufnummer des Anrufers, oder dessen Namen, wenn er im Telefonbuch enthalten ist. Und es wird angezeigt, für welchen Benutzer der Anruf bestimmt ist.



Drücken Sie die OK-Taste. Sie gelangen ins Untermenü, wo Sie gegebenenfalls mit den Pfeiltasten (<) oder (>) die Anzeige auf »Annehmen« umschalten müssen.

Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der OK-Taste. Die bestehende Verbindung wird gehalten. Sie können mit dem neuen Anrufer sprechen.

Gespräch abweisen



Drücken Sie die OK-Taste. Sie gelangen ins Untermenü, wo mit den Pfeiltasten (<) oder (>) die Anzeige auf »Abweisen« umschalten.

Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der OK-Taste. Die ankommende Verbindung wird abgewiesen, die Rufnummer wird für den entsprechenden Benutzer in der Anruferliste abgelegt.

Zusätzliches Gespräch aufnehmen, Rückfragen

Sie führen ein Gespräch und möchten einen weiteren Teilnehmer hinzuholen, um z. B. bei ihm etwas rückzufragen oder abwechselnd zu sprechen. Weisen Sie Ihren Gesprächspartner darauf hin, dass er während der Zeit, die Sie benötigen, um die Rückfrage durchzuführen, nichts hören wird, auch wenn die Verbindung weiterhin besteht.

Drücken Sie die R-Taste. Das aktive Gespräch wird gehalten.

Geben Sie die Rufnummer des gewünschten Teilnehmers mit Fernkennzahl ein. Führen Sie Ihre Rückfrage durch.

➪ *Sie können nach der Rückfrage das Gespräch beenden, siehe Kapitel »Einzelnes Gespräch beenden«, oder zwischen den beiden Verbindungen hin- und herschalten, siehe Kapitel »Makeln«.*

20322064de_ba_a0

Makeln

Makeln bedeutet, dass Sie mit zwei bestehenden Verbindungen abwechselnd sprechen können.

An Ihrem Telefon bestehen zwei Verbindungen, von denen eine gehalten wird, wie im Kapitel »Gespräch annehmen« beschrieben.

Drücken Sie die R-Taste. Die bestehende Verbindung wird gehalten. Die zuvor gehaltene Verbindung wird aktiv, Sie können mit der Gegenstelle sprechen. Drücken Sie jeweils die R-Taste, wenn Sie zwischen den Gesprächen hin und her schalten (makeln) möchten.

Einzelnes Gespräch beenden

Sie wollen von den beiden bestehenden Verbindungen eine beenden.

Legen Sie den Hörer auf um das aktive Gespräch zu beenden. Sie hören einen Signalton.

Heben Sie den Hörer ab. Das zweite Gespräch ist aktiv. Um auch diese Verbindung abzubauen, legen Sie erneut den Hörer auf.

Vermitteln

Sie können eine Verbindung, die mit Ihrem Telefon besteht, an eine andere übergeben.

⇨ *Zur Zeit steht dieser Dienst bei Swisscom noch nicht zur Verfügung. Über den Einführungstermin dieses Dienstes gibt Ihnen Swisscom gerne Auskunft.*

⇨ *Ist Ihr Classic A27^{ISDN} an eine Teilnehmervermittlungsanlage angeschlossen, können Sie Gespräche intern im Netz der Teilnehmer der Teilnehmervermittlungsanlge vermitteln, siehe Kapitel »Betrieb an einer Teilnehmervermittlungsanlage«.*

An bestehende Verbindung übergeben

An Ihrem Telefon bestehen bereits zwei Verbindungen, zwischen denen Sie z. B. gemakelt haben. Sie möchten die beiden Verbindungen miteinander verbinden und selbst nicht mehr Teil des Gespräches sein.



Drücken Sie die OK-Taste und anschliessend die Pfeiltasten (<) oder (>), bis auf dem Display »Vermitteln« angezeigt wird.

Drücken Sie erneut die OK-Taste. Ihre Gesprächspartner werden miteinander verbunden. Sie hören den Besetztton. Die beiden für die Gespräche benötigten Amtsleitungen sind wieder frei.

An eine neue Verbindung übergeben

Sie führen ein Gespräch und stellen fest, dass Ihr Partner mit einer anderen Person sprechen sollte.

Drücken Sie die R-Taste. Das aktive Gespräch wird gehalten.

Geben Sie die Rufnummer des gewünschten Teilnehmers mit Fernkennzahl ein. Warten Sie die Verbindung ab und teilen Sie ihm mit, dass Sie ihm ein Gespräch übergeben.



Drücken Sie bei bestehender Verbindung die OK-Taste gefolgt von den Pfeiltasten (<) oder (>), bis im Display »Vermitteln« angezeigt wird.

Drücken Sie die OK-Taste erneut. Ihre Gesprächspartner werden miteinander verbunden. Sie hören den Besetztton. Die beiden, für die Gespräche benötigten Amtsleitungen sind wieder frei.

Dreierkonferenz

➪ *Die nachfolgende Beschreibung gilt für Gespräche über den ISDN-Basisanschluss. Wie sich Ihr Classic A27^{ISDN} beim Anschluss an einer Teilnehmervermittlungsanlage verhält, entnehmen Sie bitte der Dokumentation Ihrer Teilnehmervermittlungsanlage und Kapitel »Betrieb an einer Teilnehmervermittlungsanlage«.*

Dreierkonferenz mit bestehenden Verbindungen

An Ihrem Telefon bestehen bereits zwei Verbindungen, zwischen denen Sie, z. B., gemakelt haben.



Drücken Sie die OK-Taste gefolgt von den Pfeiltasten (<) oder (>), bis das Display »Konferenz« anzeigt.

Drücken Sie die OK-Taste. Alle Verbindungen werden zusammengeschlossen. Jeder kann mithören und mitreden.

Dreierkonferenz aufbauen

Sie führen ein Einzelgespräch und möchten eine dritte Person miteinbeziehen.

Weisen Sie Ihren Gesprächspartner darauf hin, dass er während der Zeit, die Sie benötigen, um den weiteren Partner anzurufen, nichts hören wird, auch wenn die Verbindung weiterhin besteht.

Drücken Sie die R-Taste. Das aktive Gespräch wird gehalten.

Geben Sie die Rufnummer des gewünschten Teilnehmers mit Fernkennzahl ein. Warten Sie die Verbindung ab und teilen Sie ihm mit, dass Sie ihn zu einem Gespräch hinzuholen.



Drücken Sie bei bestehender Verbindung die OK-Taste gefolgt von den Pfeiltasten (<) oder (>), bis das Display »Konferenz« anzeigt.

Drücken Sie die OK-Taste. Alle Verbindungen werden zusammengeschlossen. Jeder kann mithören und mitreden.

Dreierkonferenz beenden

Sie möchten die Dreierkonferenz beenden und z. B. nur noch zwischen Ihren Gesprächspartnern makeln.



Drücken Sie die OK-Taste, während das Display »Konferenz aktiv« anzeigt. Wechseln Sie mit den Pfeiltasten (<) oder (>) auf die Anzeige »Konferenz beenden«.

Drücken Sie die OK-Taste. Sie sind wieder mit dem zuletzt aktiven Gesprächspartner verbunden, der andere wird gehalten.

Einzelnes Gespräch beenden

Sie wollen von den beiden, bestehenden Verbindungen, zwischen denen Sie jetzt makeln, eine beenden.

Legen Sie den Hörer auf um das aktive Gespräch zu beenden. Sie hören einen Signalton.

Heben Sie den Hörer ab. Das zweite Gespräch ist aktiv. Um auch diese Verbindung abzubauen, legen Sie erneut den Hörer auf.

Alle Gespräche beenden

Sie können alle gleichzeitigen Gespräche nur nacheinander beenden, wie unter »Einzelnes Gespräch beenden« beschrieben.

- *Haben Sie den Hörer aufgelegt, während noch eine gehaltene Verbindung besteht, ertönt ein Signalton. Das Display zeigt »Verbindung aktiv«. Durch Abheben des Hörers können Sie das gehaltene Gespräch wieder aufnehmen und danach durch Auflegen des Hörers beenden.*
- *Haben Sie alle aktiven Verbindungen korrekt beendet und heben Sie danach den Hörer ab, hören Sie den Wählton.*

Umleitung (Rufumleitung)

Sie können Ihr Telefon veranlassen, dass es Anrufe Benutzer-abhängig an ein anderes Telefon weiterleitet, dessen Rufnummer Sie eingeben müssen. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

– »sofort«: Der für den Benutzer ankommende Ruf wird sofort an die von Ihnen vorgegebene Rufnummer umgeleitet, das Telefon klingelt nicht.

– »bei besetzt«: Ist die Rufnummer des Benutzers besetzt, wird der Anruf an die von Ihnen vorgegebene Rufnummer umgeleitet, es erfolgt kein Anklopfen.

– »bei nichtmelden«: Wird der Anruf von dem Benutzer nicht angenommen und die Zeit der Rufsignalisierung (Durchläuten) ist abgelaufen, wird der Anruf an die von Ihnen Ihnen vorgegebene Rufnummer umgeleitet.

⇨ *Der Anrufer zahlt nur die Gebühren der Verbindung von seinem Telefon zu Ihrem. Die Verbindungsgebühren, die durch die Umleitung zu dem Ausweichtelefon entstehen, werden Ihnen belastet.*

Umleitung einrichten

MENU ▸ / OK — Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display »Umleitung« anzeigt. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

MENU ▸ / OK — Wählen Sie mit der Pfeil rechts (>)-Taste die gewünschte Umleitungsart. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

MENU ▸ / OK — Mit der Pfeil rechts (>)-Taste schalten Sie die Funktion ein und aus. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Geben Sie (nach dem Einschalten) die gewünschte Zielnummer mit Fernkennzahl ein.

Oder…

MENU ▸ — Drücken Sie (nach dem Einschalten) die Menütaste, wenn Sie die Zielnummer im Telefonbuch gespeichert haben.

MENU ▸ — Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis Sie die gewünschte Rufnummer gefunden haben.

…alle weiter

OK — Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

MENU ▸ / OK — Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display »Ausführen« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

EXIT — Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

- *Bei eingeschalteter Umleitung erscheint im Display das Symbol ↳ (Umleitung aktiviert) und die LED leuchtet, wenn eine direkte (sofortige) Umleitung aktiviert ist.*
- *Voraussetzung für eine Umleitung ist, dass mindestens ein Benutzer programmiert ist.*
- *Jeder Benutzer kann jede der drei Umleitungsarten auf eine beliebige Zielnummer programmieren (es können gleichzeitig mehrere Umleitungsarten aktiviert werden).*

Umleitung mit Keypad

Falls die Anrufumleitung nicht wie auf der vorherigen Seite beschrieben eingeleitet werden kann, wird das neue Protokoll von der Zentrale noch nicht unterstützt. Die Einführung des neuen Protokolles im öffentlichen Netz ist in Planung und ist abhängig vom Ausbaustand Ihrer Ortszentrale. Sie können jedoch die Anrufumleitung durch folgende Tastensequenzen (Keypad-Protokoll) programmieren, ein-/ausschalten und abfragen:

Umleitung sofort

Einschalten: * 21 Umleitziel-Nr. #

Ausschalten: # 21 #

Abfragen: * # 21 #

Umleitung bei nichtmelden

Einschalten: * 61 Umleitziel-Nr. #

Ausschalten: # 61 #

Abfragen: * # 61 #

Umleitung bei besetzt

Einschalten: * 67 Umleitziel-Nr. #

Ausschalten: # 67 #

Abfragen: * # 67 #

Direkt-/Babyruf

Sie können für Ihr Classic A27ISDN einen Direktruf (Babyruf) einstellen. Dies bedeutet, dass nach Abheben des Hörers und Betätigen irgend einer Taste im Tastenfeld des Telefons eine von Ihnen eingegebene Rufnummer automatisch gewählt wird.

Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display »Direkt-/Babyruf« anzeigt. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Mit der Pfeil rechts (>)-Taste schalten Sie die Funktion ein und aus. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Geben Sie (nach dem Einschalten) die gewünschte Direktrufnummer mit Fernkennzahl ein.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Das Display zeigt »speichern«. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

Sperren abgehender Verbindungen (OCB)

Wenn Sie den Zusatzdienst OCB abonniert haben, können Sie gewisse abgehende Verbindungen (abhängig vom Sperrset) sperren. Das Ein- und Ausschalten dieses Dienstes erfordert einen persönlichen Zahlen-Code. Diesen erhalten Sie, sobald Sie den Zusatzdienst OCB abonniert haben.

Einschalten der Sperre OCB

Nehmen Sie den Hörer ab.

✱ 3 3 Code # eingeben

Ausschalten der Sperre OCB

Nehmen Sie den Hörer ab.

3 3 Code # eingeben

Zustand des Dienstes OCB abfragen

Nehmen Sie den Hörer ab.

✱ # 3 3 # eingeben

Telefonbuch

In Ihrem Classic A27ISDN besteht ein Telefonbuch, das

- dynamisch verwaltet wird und bis zu 40 Rufnummern (max. 24 Zeichen) mit Namen (max. 24 Zeichen) aufnehmen kann,
- allen Benutzern gleichermassen zur Verfügung steht.

Sie können in das Telefonbuch neue Einträge (Name und Nr.) aufnehmen, bestehende ändern und löschen.

Wie Sie mit dem Telefonbuch telefonieren, siehe Kapitel »Über das Telefonbuch wählen«.

Bei neuen Einträgen können Sie zusätzlich zum Namen und der Rufnummer noch Optionen zu der Rufnummer eingeben. Diese Optionen bewirken ein bestimmtes Verhalten Ihres Telefons bei der Wahl und bei ankommenden Anrufen.

Rufnummer unterdrücken	Sie können festlegen, ob Ihre Rufnummer an eine bestimmte Rufnummer übermittelt werden soll (wird als Option-»C« angezeigt).
Provider	Sie können vor der Rufnummer die gewünschte Provider-Vorwahl eingeben (wird als Option-»P« angezeigt).
Subadresse	Sie können nach der Rufnummer eine Subadresse eingeben. Die Subadresse dient dazu, Geräte fernzusteuern, welche Subadressen unterstützen. Das Classic A27ISDN wertet ankommende Subadressen nicht aus (wird als Option-»Z« angezeigt).
Amtskennziffer (AKZ)	Sie können beim Betrieb an einer Teilnehmervermittlungsanlage eine eventuell notwendige Amtskennziffer bereits eingeben (wird als Option-»X« angezeigt).
Keypad	Sie können Keypad-Informationen eingeben, um die Funktionen einer Teilnehmervermittlungsanlage zu steuern (wird als Option-»K« angezeigt).

Nur Rufnummer und Namen eingeben

Einträge in das Telefonbuch sind Benutzer-unabhängig. Auch wenn Sie sie unter Ihrem Kennbuchstaben eingeben, können alle anderen Benutzer diese Einträge ebenfalls verwenden.

Drücken Sie die Menütaste. Im Display erscheint »Telefonbuch«. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Schalten Sie mit den Pfeiltasten (<) oder (>) bis ans Ende der Einträge, erscheint »Neuer Eintrag« auf dem Display. Drücken Sie die OK-Taste. Das Display zeigt »Name _« und die Eingabemarke. Es liegt der Textmodus vor.

Sie können den Namen eingeben. Drücken Sie dafür die Zifferntaste, auf welcher der gewünschte Buchstabe abgebildet ist, so oft, bis der gewünschte Buchstabe erscheint, z. B. für den Buchstaben K drücken Sie 2 Mal die Zifferntaste 5. Durch Drücken der #-Taste können Sie zwischen Gross- und Kleinbuchstaben hin und her schalten.
Wollen Sie Doppelbuchstaben schreiben, oder befindet sich der folgende Buchstabe auf der gleichen Zifferntaste, warten Sie kurz und drücken Sie dann die Zifferntaste erneut. Verfahren Sie so für jeden Buchstaben den Sie benötigen.
Haben Sie sich vertippt, drücken Sie die Pfeil links (<)-Taste bis die Eingabemarke unter dem Fehler steht. Geben Sie den richtigen Buchstaben ein, der falsche wird überschrieben, und drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste, bis Sie wieder am Textende stehen.
Buchstaben und Sonderzeichen der Tasten im Textmodus siehe Kapitel »Mehrfachrufnummer (MSN) erstmals einrichten«.

Sie haben den Namen eingegeben. Drücken Sie die OK-Taste. Das Display zeigt »Nr _« und die Eingabemarke.

Geben Sie die gewünschte Rufnummer mit Fernkennzahl über die Wähltastatur ein.

Drücken Sie die OK-Taste. Das Display zeigt »Speichern«.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Die Rufnummer wird gespeichert.

Oder…

Wollen Sie keinen weiteren Eintrag vornehmen, drücken Sie lang auf die EXIT-Taste.

Oder…

Wollen Sie einen vorhandenen Eintrag ändern, drücken Sie die OK-Taste zweimal zur Wahl des »Ändern«-Menüs und fahren Sie fort (siehe Kapitel »Eintrag ändern«.)

Oder…



Wollen Sie einen vorhandenen Eintrag löschen, drücken Sie die OK-Taste und wechseln Sie das Display mit den Pfeiltasten auf »Löschen«.

Drücken Sie erneut die OK-Taste und fahren Sie fort, siehe Kapitel »Eintrag gesamt löschen«.

Durch Drücken der Pfeiltasten (<) oder (>) können Sie in diesem Menü zurück- und vorblättern.

⇨ *Im »Ändern«-Menü können Sie mit der Löschtaste © Einträge Zeichen um Zeichen rückwärts löschen.*

⇨ *Wenn Sie 40 Rufnummern/Namen in Ihr Telefonbuch eingegeben haben (Speicher ist voll), wird »Neuer Eintrag« nicht mehr angezeigt.*

Rufnummer mit Optionen eingeben

Dieses Kapitel baut auf dem vorangegangenen Kapitel »Nur Rufnummern und Namen eingeben« auf.

Geben Sie zunächst, wie dort beschrieben, den Namen ein und bestätigen Sie, bis das Display »Nr _« und die Eingabemarke zeigt.

Sie können folgende Optionen (wenn gewünscht auch mehrere) vor oder nach der Rufnummer eingeben.

- Rufnummerunterdrückung eingeben.
- Provider eingeben.
- Subadresse eingeben.
- Amtskennziffer (AKZ) eingeben.
- Keypad (ISDN-Steuerung) eingeben.

⇨ *Wenn Sie sich im Verlauf der Eingaben vertippen, können Sie korrigieren, indem Sie mit der (<)-Taste zum Fehler zurückgehen. Geben Sie das richtige Zeichen ein, es überschreibt das Falsche. Gehen Sie mit der (>)-Taste wieder an das Ende Ihrer Eingabe.*

⇨ *Analog können Sie Rufnummern auch mit Funktionen eingeben. Eine Liste aller verfügbaren Funktionen finden Sie im Kapitel »Weitere Einstellungen« unter »Zielwahltasten belegen«.*

Rufnummernunterdrückung eingeben/Rufnummer unterdrücken

Das Display zeigt »Nr _« und die Eingabemarke. Sie haben noch keine Rufnummer eingegeben.
Drücken Sie die OK-Taste. Das Display zeigt »Speichern«. Drücken Sie die Pfeiltaste rechts (>) sooft, bis im Display »Rufnummer unterdrücken C einfügen« angezeigt wird.

Drücken Sie die OK-Taste erneut. Im Display wird hinter »Nr _« ein »C« eingefügt.

Provider eingeben

Das Display zeigt »Nr_« und die Eingabemarke. Sie haben noch keine Rufnummer eingegeben. Drücken Sie die OK-Taste. Das Display zeigt »Speichern«.

Drücken Sie die Pfeiltaste rechts (>) so oft, bis im Display »Provider P einfügen« erscheint.

Drücken Sie die OK-Taste, im Display wird hinter »Nr_« ein »P« eingefügt.

Geben Sie den gewünschten Provider-Code (1 = Provider 1, 2 = Provider 2) und die Rufnummer mit Fernkennzahl ein.

Drücken Sie die OK-Taste, so dass wieder »Speichern« angezeigt wird.

Subadresse eingeben

Das Display zeigt »Nr _« und die Eingabemarke.
Geben Sie die Rufnummer mit Fernkennzahl ein.

OK

Drücken Sie die OK-Taste. Das Display zeigt »Speichern«.

MENU ▶

Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis im Display »Subadresse Z einfügen« angezeigt wird.

OK

Drücken Sie die OK-Taste. Ein »Z« für Subadresse erscheint im Display.

Geben die Subadresse ein.

OK

Drücken Sie die OK-Taste und bestätigen Sie die Anzeige »Speichern« erneut mit OK. Ihre Rufnummer wird gespeichert und das Display zeigt den eingegebenen Namen und den Benutzerkennbuchstaben.

Amtskennziffer eingeben

OK
MENU ▶

Drücken Sie die OK-Taste. Das Display zeigt »Speichern«. Drücken Sie die Pfeiltaste rechts (>) sooft, bis im Display »Extern X einfügen« angezeigt wird.

OK

Drücken Sie die OK-Taste erneut. Im Display wird hinter »Nr _« ein »X« eingefügt.

⇨ *Welche Amtskennziffer eingefügt werden soll, können Sie im Menü »Telefonanlage« bestimmen (siehe Kapitel »Betrieb an einer Teilnehmervermittlungsanlage«). Die Amtskennziffer wird erst dann eingefügt, wenn Sie das Telefon in den Anlagenbetrieb setzen.*

Keypad (ISDN-Steuerfunktionen) eingeben

Keypad-Informationen dienen beim Betrieb an einer Teilnehmervermittlungsanlage zur Steuerung von Funktionen, in der Vermittlungsstelle können auch Leistungsmerkmale aktiviert bzw. deaktiviert werden. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Teilnehmervermittlungsanlage.

OK
MENU ▶

Das Display zeigt in der ersten Zeile »Nr _« und die Eingabemarke. Sie haben noch keine Rufnummer eingegeben, sonst wird auch diese angezeigt.
Drücken Sie die OK-Taste. Das Display zeigt »Speichern«.
Drücken Sie die Pfeiltaste rechts (>) sooft, bis im Display »Keypad K einfügen« angezeigt wird.

OK

Drücken Sie die OK-Taste erneut. Im Display wird hinter »Nr _« ein »K« eingefügt.

Geben Sie die Ziffern ein.

OK

Drücken Sie die OK-Taste, so dass wieder »Speichern« angezeigt wird.

Oder…

Wollen Sie keinen weiteren Eintrag vornehmen, drücken Sie lange auf die EXIT-Taste.

Oder…

Wollen Sie einen weiteren, neuen Eintrag vornehmen, blättern Sie mit den Pfeiltasten durch die Telefonbucheinträge bis »Neuer Eintrag« auf dem Display erscheint und fahren Sie fort wie oben beschrieben.

Oder…

Wollen Sie einen vorhandenen Eintrag ändern, drücken Sie die OK-Taste zweimal, um den Eintrag und »Ändern« auszuwählen und fahren Sie fort (siehe Kapitel »Eintrag ändern«).

Oder…

Wollen Sie einen vorhandenen Eintrag löschen, drücken Sie die OK-Taste.

Wählen Sie die Anzeige »Löschen« durch Blättern mit den Pfeiltasten.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Fahren Sie fort, siehe Kapitel »Eintrag gesamt löschen«.

Oder…

Durch Drücken der Pfeiltasten (<) oder (>) können Sie in diesem Menü zurück- und vorblättern.

In die Grundanzeige gehen

Wenn Sie keine Eingaben mehr vornehmen möchten, verlassen Sie dieses Menü durch langes Drücken der EXIT-Taste.

Eintrag ändern

MENU ▶ Drücken Sie die Menütaste. Im Display erscheint »Telefonbuch«.

OK Drücken Sie die OK-Taste, der erste Eintrag des Telefonbuchs wird angezeigt.

Drücken Sie die Zifferntaste der Wähltastatur, auf welcher der Anfangsbuchstabe des gesuchten Namens angezeigt wird sooft, bis der erste Eintrag mit diesem Buchstaben erscheint.
Beispiel: Sie suchen »Nathalie«: Drücken Sie zwei Mal die Zifferntaste »6«.
Beim ersten Drücken erscheint der erste, mit M beginnende Name, beim zweiten Drücken der erste mit N beginnende.

MENU ▶ Wird noch nicht der gesuchte Name angezeigt, z. B. weil er durch den zweiten Buchstaben hinter dem ersten Eintrag liegt, drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste zum Vorwärtsblättern, bis Sie den Namen gefunden haben.

Oder… Suchen Sie den Eintrag schrittweise

MENU ▶ Drücken Sie die Menütaste. Im Display erscheint »Telefonbuch«.

OK Drücken Sie die OK-Taste, der erste Eintrag des Telefonbuchs wird angezeigt.

◀ Drücken Sie die Pfeiltaste rechts (>), um im Telefonbuch vorwärts zu blättern,
MENU ▶ Pfeiltaste links (<), um rückwärts zu blättern.

…alle weiter Sie haben den gewünschten Eintrag gefunden. Drücken Sie die OK-Taste.

OK Die Anzeige springt auf »Ändern«, was Sie mit der OK-Taste bestätigen. Der Name wird zum Ändern angezeigt.
Wollen Sie den Namen nicht ändern, drücken Sie anschliessend sofort die OK-Taste.

◀ Gehen mit der Pfeil links (<)-Taste bis zum Fehler oder löschen Sie die gewünschten Zeichen, indem Sie die Taste C mehrmals betätigen.

OK Drücken Sie die OK-Taste, das Display zeigt die Rufnummer.

◀ Gehen mit der Pfeil links (<)-Taste bis zum Fehler oder löschen Sie die gewünschten Zeichen, indem Sie die Taste C mehrmals betätigen. Wollen Sie die Rufnummer nicht ändern, fahren Sie sofort mit dem nächsten Bedienschritt fort.

OK Drücken Sie die OK-Taste, das Display zeigt »Speichern«.

Oder… Sie möchten Optionen einfügen oder ändern und haben im vorherigen Schritt nicht gespeichert.

Drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts (>), um in den angebotenen Optionen zu blättern, falls das gewünschte Option noch nicht angezeigt wird.

Drücken Sie die OK-Taste, das entsprechende Option-Zeichen wird zur Rufnummer eingefügt.

Falls notwendig, gehen Sie mit der Pfeil links (<)-Taste zum Fehler, und korrigieren Sie durch Überschreiben.

Drücken Sie die OK-Taste, das Display zeigt »Speichern«.

…alle weiter Sie haben das Ändern der Optionen beendet.

Drücken Sie die OK-Taste. Die Eingabe ist abgeschlossen.
Das Display zeigt den geänderten Namen. Fahren Sie fort, wie oben beschrieben, wenn Sie einen weiteren Eintrag ändern möchten.

In die Grundanzeige gehen

Wenn Sie keine Eingaben mehr vornehmen möchten, verlassen Sie dieses Menü durch Drücken der EXIT-Taste.

Eintrag gesamt löschen

Drücken Sie die Menütaste. Im Display erscheint »Telefonbuch«.

Drücken Sie die OK-Taste, der erste Eintrag des Telefonbuchs wird angezeigt.

Drücken Sie die Zifferntaste der Wähltastatur, auf welcher der Anfangsbuchstabe des gesuchten Namens angezeigt wird sooft, bis der erste Eintrag mit diesem Buchstaben erscheint.
Beispiel: Sie suchen »Nathalie«: Drücken Sie zwei Mal die Zifferntaste »6«.
Beim ersten Drücken erscheint der erste, mit M beginnende Name, beim zweiten Drücken der erste mit N beginnende.

Wird noch nicht der gesuchte Name angezeigt, z. B. weil er durch den zweiten Buchstaben hinter dem ersten Eintrag liegt, drücken Sie die Pfeiltaste rechts (>) zum Vorwärtsblättern, bis Sie den Namen gefunden haben.

Oder… Suchen Sie den Eintrag schrittweise.

Drücken Sie die Menütaste. Im Display erscheint »Telefonbuch«.

Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste, der erste Eintrag des Telefonbuchs wird angezeigt.

Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste, um im Telefonbuch vorwärts zu blättern, die Pfeil links (<)-Taste, um rückwärts zu blättern.

…alle weiter Sie haben den gewünschten Eintrag gefunden.

Drücken Sie die OK-Taste. Blättern Sie im Display mit den Pfeiltasten (<) oder (>), bis die Anzeige »Löschen« erscheint.

Oder…

Drücken Sie die Löschtaste. Im Display erscheint »Löschen«.

…alle weiter

Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Der Eintrag wird nach einem kurzzeitigen Bestätigungshinweis gelöscht. Der nächste Eintrag des Telefonbuchs wird angezeigt.

Wollen Sie weitere Einträge löschen, verfahren Sie wie oben beschrieben.

Wollen Sie dieses Menü verlassen, drücken Sie lange die EXIT-Taste.

20322064de_ba_a0

In diesem Kapitel sind weitere Einstellmöglichkeiten aufgeführt, die an Ihrem Classic A27ISDN vorgenommen werden können:

- Weitere Benutzer (MSN) eingeben,
- Zielwahltasten belegen,
- Datum und Uhrzeit einstellen,
- Fangschaltung (Registrieren böswilliger Anrufe),
- Rufnummer unterdrücken,
- Anklopfen unterdrücken,
- Ruftonmelodie und Lautstärke einstellen.
- Sprache einstellen,
- Gebühren pro Benutzer und Gebührensumme,
- Display-Kontrast einstellen.

Weitere Benutzer (MSN) eingeben

Im Kapitel »In Betrieb nehmen« haben Sie erfahren, wie Sie eine MSN (Mehrfachrufnummer), und damit einen Benutzer, einrichten.

Sie können jede MSN, die Sie von Swisscom oder Ihrem Netzanbieter erhalten haben, für einen der drei möglichen Benutzer verwenden.

Sie können nicht mehrere Benutzer für eine MSN einrichten.

Wenn Sie einem Benutzer eine MSN zuweisen, die bereits für ein anderes Gerät vergeben wurde, achten Sie darauf, dass es nicht zu Überschneidungen kommt.

Beispiel: Sie haben ein Faxgerät, dass für alle Benutzer zur Verfügung stehen soll. Geben Sie ihm eine eigene Rufnummer.

Oder: Sie haben ein Nur-Faxgerät (ohne Hörer), das für einen Benutzer bestimmt ist. Geben Sie dem Benutzer und dem Faxgerät die gleiche Rufnummer.

20322064de_ba_a0

Weitere MSN (Benutzer) einrichten

Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display »Telefoneinstellungen« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display »MSN einstellen« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Im Display erscheint »MSN A«.



Mit den Pfeiltasten < und > können Sie auf dieser Ebene zwischen drei möglichen Mehrfachrufnummern (A, B oder C) wechseln. Wählen Sie die gewünschte MSN.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Geben Sie über die Wähltastatur eine der Mehrfachrufnummern ein, die Ihnen von Ihrem Netzanbieter zur Verfügung gestellt wurden. Geben Sie die Rufnummer ohne Fernkennzahl ein.
Haben Sie sich vertippt, drücken Sie die Pfeil links (<)-Taste bis die Eingabemarke unter dem Fehler steht. Geben Sie die richtige Ziffer ein, die falsche wird überschrieben und drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste, bis Sie wieder am Ende Ihrer Eingabe stehen.

Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint »Name _« mit der eingegebenen Rufnummer. Das Telefon befindet sich im Textmodus. Wenn Sie keinen Namen eingeben wollen, bleibt die aktuelle Anzeige als Name bestehen, sobald Sie mit OK bestätigen.

Oder...

Sie können den Namen des Benutzers eingeben.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

⇨ *Haben Sie keinen Benutzernamen eingegeben, gilt die Rufnummer als Benutzername.*

⇨ *Nach dem Einrichten einer MSN klingelt Ihr Telefon nur noch, wenn diese Nummer angerufen wird.*

MSN (Benutzer) löschen

Sie können einen eingerichteten Benutzer wieder löschen.

Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display »Telefoneinstellungen« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Das Display zeigt »MSN einstellen«.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Im Display erscheint »MSN A«.



Mit den Pfeiltasten < und > können Sie auf dieser Ebene zwischen drei möglichen Mehrfachrufnummern (A, B oder C) wechseln. Wählen Sie die gewünschte MSN.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Auf dem Display erscheint die Mehrfachrufnummer.
Drücken Sie die Löschtaste so oft, bis die Rufnummer gelöscht ist.

Drücken Sie die OK-Taste.

Auf dem Display erscheint die Frage »Benutzer löschen«.
Mit der Pfeiltaste können Sie zu »Ja« wechseln.

Bestätigen Sie das Löschen mit der OK-Taste.

Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

Zielwahltasten belegen



Ihr Telefon bietet Ihnen über Zielwahltasten die Möglichkeit durch einfachen Tastendruck häufig benötigte Rufnummern oder Funktionen zu wählen. Es stehen dafür vier Tasten zur Verfügung. Durch Doppelbelegung dieser Tasten haben Sie die Möglichkeit, 8 Rufnummern oder Funktionen zu vergeben.

Die auf Zielwahltasten gespeicherten Rufnummer oder Funktionen/Dienste stehen allen Benutzern zur Verfügung.

⇨ *Bei Auslieferung Ihres Classic A27^{ISDN} ist die erste Zielwahltaste mit »SMS senden« vorprogrammiert.*

Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display »Telefoneinstellungen« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display »Zielwahltasten« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Drücken Sie einmal kurz die gewünschte Zielwahltaste, wenn Sie eine Rufnummer oder Funktion in der ersten Ebene dieser Taste eingeben möchten.
Drücken Sie sie zweimal, wenn es für die zweite Ebene sein soll.
Das Display zeigt »M« mit der Nummer der Taste.

... Zielwahltaste mit einer Rufnummer belegen

Geben Sie die Rufnummer mit Fernkennzahl ein.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Sie können zusätzlich zu der Rufnummer noch Optionen eingeben (siehe Kapitel »Telefonbuch« unter »Rufnummer mit Optionen eingeben«).

Das Display zeigt »Speichern«.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

... oder Zielwahltaste mit einer Funktion belegen



Drücken Sie die OK-Taste. Das Display zeigt »Speichern«.
Drücken Sie die Pfeiltaste rechts (>) so oft, bis im Display »Funktion F einfügen« angezeigt wird.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Im Display wird hinter »M« ein »F« eingefügt.

Geben Sie den Funktionscode ein (siehe untenstehende Funktionenliste) und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

F01	**Ankommenden Anruf manuell abweisen.**
F02 xx..xx	**DTMF senden.**
F03 xx..xx	**Keypad senden.**
F04 xx	**Parken/Holen der aktiven Verbindung mit Code xx.**
F05	**Fangschaltung**
F06	**Dreierkonferenz**
F07	**Vermitteln**
F08	**Schaltet das Mikrofon aus (Mic Mute) und wieder ein.**
F11 xx..xx	**Rufnummer direkt wählen (keine zusätzliche Funktion zulässig).**
F21 xx..xx	**Sofortige Umleitung auf Rufnummer xx..xx.**
F22 xx..xx	**Umleitung auf Rufnummer xx..xx wenn der Anruf nicht abgenommen wird.**
F23 xx..xx	**Umleitung auf Rufnummer xx..xx wenn das Gerät besetzt ist.**
F31	**Benutzer A aktivieren.**
F32	**Benutzer B aktivieren.**
F33	**Benutzer C aktivieren.**
F50	**ETV® Online – Abfrage.**
F51	**SMS senden (mit Editiermöglichkeit).**
F52	**SMS direkt senden.**

⇨ *Sie können diese Funktionen auch im Telefonbuch speichern. Gehen Sie vor, wie im Kapitel »Telefonbuch« unter »Rufnummer mit Optionen eingeben« beschrieben, mit dem Unterschied, dass Sie anstatt einer Option eine Funktion eingeben.*

20322064de_ba_a0

Belegung der Zielwahltasten ändern

Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display »Telefoneinstellungen« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display »Zielwahltasten« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Drücken Sie einmal kurz die gewünschte Zielwahltaste, wenn Sie eine Rufnummer in der ersten Ebene dieser Taste ändern möchten.
Drücken Sie sie zweimal, wenn es für die zweite Ebene sein soll.
Das Display zeigt »M« mit der Nummer der Taste.

Ändern Sie die Zielwahlnummer (bzw. die Funktion/den Dienst):
Mit den Pfeiltasten (<) oder (>) können Sie zu den zu ändernden Ziffern fahren und diese mit einer Zifferntaste überschreiben.
Mit der Löschtaste (C) können Sie rückwärts löschen.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

Datum und Uhrzeit einstellen

Bei Inbetriebnahme oder nach einem Stromausfall blinkt die Uhrzeit. Nach dem ersten abgehenden Anruf werden Zeit und Datum automatisch aktualisiert und die Uhrzeit blinkt nicht mehr.

Sie können Zeit und Datum auch manuell einstellen: Menü-Taste drücken. Pfeil rechts (>)-Taste drücken, bis »Telefoneinstellungen« erscheint. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Drücken Sie die Pfeiltasten (<) oder (>) bis »Datum/Zeit« im Display erscheint. Drücken Sie die OK-Taste. Das Display zeigt »Datum:« mit der aktuellen Einstellung und die Eingabemarke steht zum Überschreiben bereit.

Geben Sie Tag, Monat und Jahr über die Zifferntasten ein. Nach beendeter Eingabe betätigen Sie die OK-Taste.

Das Display zeigt »Zeit:« mit der aktuellen Einstellung und die Eingabemarke steht wiederum zum Überschreiben bereit.

Geben Sie Stunden und Minuten über die Zifferntasten ein. Nach beendeter Eingabe betätigen Sie die OK-Taste.

Das Display zeigt wieder Datum/Uhrzeit. Wollen Sie keinen weiteren Eintrag vornehmen, drücken Sie lang auf die EXIT-Taste.

Oder…

Durch Drücken der Pfeiltasten (<) oder (>) können Sie in diesem Menü zurück- und vorblättern

⇨ *Solange keine Anrufe eingegangen sind, erscheinen im Display Datum und Uhrzeit. Sobald unbeantwortete Anrufe auf Ihr Classic A27^{ISDN} eingegangen sind, erscheinen die Anzahl Anrufe und die Uhrzeit im Display.*

Fangschaltung (Registrieren böswilliger Anrufe)

Diesen Dienst müssen Sie bei Swisscom beauftragen. Er bedeutet, dass ein Anruf während der Verbindung und bis zu 20 Sekunden nach dem Auflegen des Anrufers, die Daten dieser Verbindung festgehalten werden. In der Vermittlungsstelle werden Rufnummer, Datum und Uhrzeit registriert, auch dann, wenn der Anrufer mit Rufnummernunterdrückung (CLIR) angerufen hat. Haben Sie diesen Dienst beauftragt, können Sie ihn auch mit einer der Zielwahltasten aktivieren (Siehe Kapitel »Weitere Einstellungen« unter »Zielwahltasten belegen«).

Sie führen ein Gespräch und wollen den Anruf registrieren lassen.
Drücken Sie die OK-Taste.

Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display »Fangen« zeigt.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Rufnummer unterdrücken

Dieser Dienst ist bei der Swisscom zu beantragen.

Wenn Sie jemanden anrufen, wird Ihre Rufnummer (d. h. Ihre MSN) grundsätzlich beim Gesprächspartner angezeigt. Wenn Sie angerufen werden, wird Ihre Rufnummer unmittelbar nach Abheben des Hörers beim Anrufer angezeigt.

Jeder Benutzer kann die Rufnummer für abgehende und ankommende Anrufe unterdrücken:

Rufnummer dauernd unterdrücken

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Menü-Taste drücken. Pfeil rechts (>)-Taste drücken, bis »Benutzereinstellungen« erscheint. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Mit den Pfeiltasten im Menü blättern bis das Stichwort »Rufnummer unterdrükken« mit der aktuellen Einstellung im Display erscheint. Drücken Sie die OK-Taste.



Das Display zeigt die aktuelle Einstellung, z. B. »Rufnummer unterdrücken <EIN>«. Wollen Sie die Einstellung ändern, wählen Sie mit den Pfeiltasten (<) und (>) <EIN> (unterdrückt) oder <AUS> (nicht unterdrückt, also Angabe der Nummer).
Drücken Sie die OK-Taste bei gewünschter Einstellung.
Das Display zeigt z.B. wieder »Rufnummer unterdrücken <AUS>« zusammen mit dem Benutzer-Kennbuchstaben.

Wollen Sie keinen weiteren Eintrag vornehmen, drücken Sie lang auf die EXIT-Taste.

⇨ *Wenn Sie die Nummer unterdrücken, erscheint bei Eingabe der Rufnummer der Buchstabe C vor der Nummer und das durchgestrichene ID-Piktogramm erscheint im Display.*

Rufnummer für einzelne Anrufe unterdrücken

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Das Gerät befindet sich im Grundzustand. Drücken Sie die OK-Taste, ohne ein Menü ausgewählt zu haben.

Das Display zeigt »Rufnummer unterdrücken« an. Bestätigen Sie wiederum mit der OK-Taste.

Das Display zeigt »unterdrückt«.

Heben Sie den Hörer ab.

Geben Sie die Rufnummer mit Fernkennzahl ein, das Telefon wählt sofort. Das Display fügt vor der Rufnummer den Buchstaben »C« hinzu (Rufnummer unterdrückt). Warten Sie auf die Verbindung und führen Sie das Gespräch.

Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

⇨ *Wenn Sie die Nummer unterdrücken, erscheint bei Eingabe der Rufnummer der Buchstabe C vor der Nummer.*

Anklopfen ausschalten

Wenn Sie ein Gespräch führen, wird Ihnen ein weiterer Anruf durch einen Ton signalisiert.

Jeder Benutzer kann Anklopfen ausschalten, um sich während laufenden Gesprächen ungestört zu unterhalten.

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Menü-Taste drücken. Pfeil rechts (>)-Taste drücken, bis »Benutzereinstellungen« erscheint.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Mit den Pfeiltasten im Menü blättern bis »Anklopfen« gefolgt von der aktuellen Einstellung im Display erscheint. Drücken Sie die OK-Taste.



Das Display zeigt die aktuelle Einstellung, z. B. »Anklopfen <AUS>« Wollen Sie die Einstellung ändern, wählen Sie mit den Pfeiltasten (<) und (>) <EIN> oder <AUS>.
Drücken Sie die OK-Taste bei gewünschter Einstellung.
Das Display zeigt z.B. wieder »Anklopfen EIN« zusammen mit dem Benutzer-Kennbuchstaben.

Wollen Sie keinen weiteren Eintrag vornehmen, drücken Sie lang auf die EXIT-Taste.

Ruftonmelodie und Lautstärke einstellen.

Jeder Benutzer kann zwischen sieben verschiedenen Tonruf-Melodien wählen und sieben Lautstärkestufen (0-7) einstellen.

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Menü-Taste drücken. Pfeil rechts (>)-Taste drücken, bis »Benutzereinstellungen« erscheint. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

»Tonruf« erscheint im Display. Drücken Sie die OK-Taste. Das Display zeigt »Melodie« und die eingestellte Nummer (1- 7).

Das Display zeigt z. B. »Melodie <1>«, für die aktuell eingestellte Melodie 1 für den aktuellen Benutzer. Wechseln Sie die Melodieanzeige durch Blättern mit den Pfeiltasten. Die Melodie erklingt zur Bestätigung.

Nach beendeter Eingabe betätigen Sie die OK-Taste.

Das Display zeigt wieder »Melodie« gefolgt von der eingestellten Nummer. Wollen Sie keinen weiteren Eintrag vornehmen, drücken Sie lang auf die EXIT-Taste.

Oder...



Durch Drücken der Pfeiltasten (<) oder (>) blättern Sie zu »Lautstärke«. Die Nummer zeigt die Lautstärke von 1 bis 7 an. Drücken Sie die OK-Taste.

Das Display zeigt die eingestellte Lautstärke, dargestellt als Balken. Mit den Pfeiltasten (<) und (>) regeln Sie die Lautstärke. Die jeweilige Lautstärke wird zur Kontrolle wiedergegeben.

Nach beendeter Einstellung betätigen Sie die OK-Taste.

Das Display zeigt wieder »Lautstärke«. Wollen Sie keinen weiteren Eintrag vornehmen, drücken Sie lang auf die EXIT-Taste.

⇨ *Die Lautstärke kann auch auf »0« eingestellt werden. In diesem Fall hören Sie bei einem Anruf keine Rufmelodie, das Symbol »Tonruf aus« erscheint im Display, die LED leuchtet.*

⇨ *Die LED blinkt bei einem ankommenden Anruf.*

Sprache einstellen

Sie können die Sprache der Displayanzeigen einstellen (Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch). Bei Auslieferung Ihres Gerätes ist Deutsch eingestellt. Diese Einstellung ist Benutzerunabhängig.

So können Sie die Sprache ändern: Menü-Taste drücken. Pfeil rechts (>)-Taste drücken, bis »Telefoneinstellungen« erscheint. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.



Schalten Sie mit den Pfeiltasten (<) oder (>) bis »Sprache« im Display erscheint. Drücken Sie die OK-Taste. Das Display zeigt »<DEUTSCH>«, was der aktuellen Einstellung entspricht

Verändern Sie die Sprache der Anzeige mit den Pfeiltasten (<) oder (>).

Drücken Sie die OK-Taste. Die vorgenommene Einstellung wird mit einem kurzen Signalton bestätigt.

Das Display zeigt wieder »Sprache«. Wollen Sie keinen weiteren Eintrag vornehmen, drücken Sie lang auf die EXIT-Taste.

Oder...

Durch Drücken der Pfeiltasten (<) oder (>) können Sie in diesem Menü zurück- und vorblättern.

Gebühren pro Benutzer und Gebührensumme

Gebühren anzeigen

Sie können die Gebühren für jeden Benutzer, sowie die Gebührensumme für das ganze Gerät anzeigen:

Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display »Gebühren« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display »Abfragen« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
Die Gebühren für den aktivierten Benutzer werden angezeigt.

Drücken Sie nochmals die OK-Taste.
Die Gebührensumme für alle Benutzer wird angezeigt.

Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

Benutzergebühren löschen

Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display »Gebühren« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display »Löschen« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
Auf dem Display wird eine Sicherheitsrückfrage angezeigt.

Wählen Sie mit der Pfeil rechts (>)-Taste »Ja«.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
Die Gebühren des aktivierten Benutzers werden gelöscht.

Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

- *Die Gebührensumme zeigt immer die gesamte Summe aller Benutzer an und kann nicht direkt gelöscht werden. Nur wenn man die Gebühren für alle Benutzer löscht, wird auch die Gebührensumme gelöscht.*
- *Beachten Sie, dass aus technischen Gründen die angezeigten Gebühren vom Rechnungsbetrag der Telefonrechnung abweichen können. Als verbindlich gilt immer der auf der Rechnung aufgeführte Betrag.*
- *Um die Gebühren der letzten 10 Gespräche im Wahlwiederholungsspeicher anzuzeigen, drücken Sie bei der gewünschten Rufnummer zuerst die OK-Taste: »Info« erscheint aus dem Display. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.*

20322064de_ba_a0

Displaykontrast einstellen

Um die Ablesbarkeit der Anzeige bei geänderten Lichtverhältnissen Ihrer Umgebung zu erhöhen, können Sie den Displaykontrast einstellen.

Menü-Taste drücken. Pfeil rechts (>)-Taste drücken, bis »Telefoneinstellungen« erscheint. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Schalten Sie mit den Pfeiltasten (<) oder (>) bis »Displaykontrast« im Display erscheint. Drücken Sie die OK-Taste. Das Display zeigt die aktuelle Einstellung dargestellt als Länge des Balkens.



Verändern Sie die den Kontrast mit den Pfeiltasten (<) oder (>). Drücken Sie die OK-Taste. Die vorgenommene Einstellung wird mit einem kurzen Signalton bestätigt.

Das Display zeigt wieder »Displaykontrast« mit der aktuellen Einstellung. Wollen Sie keinen weiteren Eintrag vornehmen, drücken Sie lang auf die EXIT-Taste.

Oder...

Durch Drücken der Pfeiltasten (<) oder (>) können Sie in diesem Menü zurück- und vorblättern

Möglichkeiten

Sie können mit Ihrem Telefon standardmässig Textmitteilungen empfangen, verarbeiten und senden. Aus der Mobiltelefonie besser bekannt sind Textmitteilungen als »SMS« (Short Message Service); diese Bezeichnung wird auch in dieser Bedienungsanleitung verwendet.

Ein einzelnes SMS kann max. 160 Zeichen umfassen.

Verbindungen

Textmitteilungen (SMS) sind in Verbindung mit folgenden Gegenstellen möglich:

- Mobiltelefon: senden/empfangen
- Festnetztelefon (geräteabhängig): senden/empfangen
- Informationsdienste*: empfangen (Infos wie z.B. SBB-Fahrplan, Börsenkurse usw.)

!!! * Diese Dienstleistungen werden noch nicht angeboten! Der Einführungstermin wird Ihnen per SMS mitgeteilt.

Speicherkapazität

Die Kapazität zur Speicherung (im Sinn von erhalten) von SMS ist begrenzt: Ihr Telefon kann max. 10 speichern; treffen weitere ein, wird das älteste überschrieben!

➪ *Löschen Sie nach Möglichkeit gelesene/verfasste SMS wieder, damit immer genügend Speicherkapazität vorhanden ist! Speichern Sie (im Sinn von aufbewahren!) nur sehr wichtige Mitteilungen oder Entwürfe!*

➪ *Jeder Textmeldung (SMS) muss aus technischen Gründen (z.B. Verrechnung) die MSN mitgeliefert werden, auch wenn diese von Ihnen unterdrückt wurde.*

➪ *SMS senden ist kostenpflichtig.*

SMS-Gateway-Nummer

Alle SMS, die sie versenden, werden zuerst immer über einen Gateway verschickt. Die Gatewaynummer (Zugangsnummer 081 2866130) ist bereits in Ihrem Telefon programmiert.

➪ *Falls Sie die Zugangsnummer ändern müssen, dann geben Sie die neue Nummer im Menu »Mitteilungen/Gateway« ein.*

20322064de_ba_c0

Signalisierung eingehender SMS

Eingegangene, ungelesene SMS erkennen Sie an der blinkenden LED, dem blinkenden SMS-Symbol »✉« auf dem Display und der Anzahl eingegangener Anrufe/SMS. Ohne Klammer steht hier die Anzahl Anrufe/SMS für den aktuellen Benutzer, daneben, in Klammer die gesamte Anzahl. Zusätzlich ertönt bei neu ankommenden SMS ein Signalton 2 Mal.

Sie können diesen Signalton auch wie folgt ein-/ausschalten:

Drücken Sie wiederholt die Menütaste. Im Display erscheint »Mitteilungen«. Drücken Sie die OK-Taste.

Drücken Sie wiederholt die Pfeil rechts (>)-Taste. Im Display erscheint »SMS-Ton«. Drücken Sie die OK-Taste.

Mit der Pfeil rechts (>)-Taste schalten Sie die Funktion ein/aus.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Der Signalton ist ein-/ausgeschaltet.

Drücken Sie die EXIT-Taste zum Verlassen des Menüs.

Eingegangene SMS handhaben

SMS lesen

Entsprechenden Benutzer auswählen.
Nur falls das Display eingegangene Anrufe/SMS für diesen Benutzer anzeigt (Zahl ohne Klammern), sind Anrufe/SMS für Sie bestimmt.

Drücken Sie wiederholt die Menütaste. Im Display erscheint »Anruferlisten«. Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint »Unbeantwortete Anrufe«.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Die Rufnummer des letzten Anrufes/SMS wird angezeigt (falls die Rufnummer im Telefonbuch enthalten ist, erscheint der Name des Anrufers). Steht vor der Nummer/dem Namen das SMS-Piktogramm »✉« handelt es sich um ein eingegangenes SMS, sonst um einen Anruf.

Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint »Lesen«.

Drücken Sie die OK-Taste. Das SMS erscheint als Scrolltext.

Falls Sie Datum/Eingangszeit des SMS wissen möchten, gehen Sie anstatt auf »Lesen« auf »Info« und bestätigen mit der OK-Taste. Im Display erscheinen Datum und Uhrzeit.

Gelesene SMS löschen, beantworten, weiterleiten oder speichern

Sie haben das SMS gelesen und wollen es löschen:

OK — Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint »Löschen«.

OK — Drücken Sie die OK-Taste. Das SMS wird gelöscht.

Oder…

Sie haben das SMS gelesen und wollen dem Absender antworten:

OK — Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint »Löschen«.

MENU — Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste, bis »Antworten« erscheint.

OK — Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint der SMS-Text des Absenders.

C — Löschen Sie den nicht benötigten Text durch Drücken der C-Taste.

Geben Sie den gewünschten Text ein.

OK — Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint »Empfänger«.

OK — Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Die Absendernummer erscheint im Display.

OK — Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint »Senden«.

OK — Drücken Sie die OK-Taste. Die Antwort wird gesendet.

⇨ *Sie können den ganzen SMS-Text auf einmal löschen, indem Sie lange die Löschtaste C drücken (Longclick C).*

Oder…

Sie haben das SMS gelesen und wollen es weiterleiten:

OK — Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint »Löschen«.

MENU — Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste, bis »Weiterleiten« erscheint.

OK — Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint der SMS-Text des Absenders.

OK — Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint »Empfänger«.

OK — Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint »Nr._«.

Geben Sie die Telefonnummer mit Fernkennzahl ein

Oder…

Suchen Sie die Rufnummer im Telefonbuch:

Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint »Senden«.

Drücken Sie die Pfeilrechts (>)-Taste bis »Aus Tel.Buch« erscheint. Betätigen Sie mit der OK-Taste. Wählen Sie den Eintrag aus.

…alle weiter

Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint»Senden«.

Drücken Sie die OK-Taste. Das SMS wird gesendet.

Oder…

Sie haben das SMS gelesen und wollen es speichern:

Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint »Löschen«.

Drücken Sie die Pfeilrechts (>)-Taste bis im Display »Speichern« erscheint.
Drücken Sie die OK-Taste. Das SMS ist gespeichert.

➪ *Der Speicherkapazität Ihres Telefons ist beschränkt (siehe auch »Speicherkapazität«).*

➪ *Das SMS ist nach dem Speichern aus der Anruferliste entfernt und neu im Menü »Mitteilungen« / Untermenü »Gespeicherte SMS« zu finden.*

SMS erstellen, senden oder speichern

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Drücken Sie wiederholt die Menütaste. Im Display erscheint »Mitteilungen«. Drücken Sie die OK-Taste.

Im Display erscheint »SMS senden«. Drücken Sie die OK-Taste.

Sie senden das SMS an einen Mobil-Empfänger (Handy) oder an einen Teilnehmer mit ISDN-Telefon, das diesen Dienst unterstützt:

Geben sie Ihren Text ein.

Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint »Empfänger«. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Geben Sie die Rufnummer mit Fernkennzahl ein.

Oder…

Falls Sie die Rufnummer im Telefonbuch gespeichert haben, drücken Sie die OK-Taste, bis im Display »Senden« erscheint.

Drücken Sie die Pfeilrechts (>)-Taste bis im Display »Aus Tel. Buch« erscheint. Drücken Sie die OK-Taste.

Suchen Sie den gewünschten Empfänger durch Drücken der Pfeiltasten.

Drücken Sie die OK-Taste.

…alle weiter

Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint »Senden«.

Drücken Sie die OK-Taste.

Oder…

Sie wollen das SMS erst später senden und vorläufig speichern:

Im Display steht »Empfänger«. Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste, bis im Display »Speichern« erscheint.

Drücken Sie die OK-Taste. Das SMS wird gespeichert.

…alle weiter

Drücken Sie die EXIT-Taste zum Verlassen des Menüs.

20322064de_ba_a0

Gespeicherte SMS abrufen, senden oder löschen

Gespeicherte, d.h., durch Sie gesicherte SMS, rufen Sie wie folgt ab:

Drücken Sie wiederholt die Menütaste. Im Display erscheint »Mitteilungen«. Drücken Sie die OK-Taste.

Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste bis im Display »Gespeicherte SMS« erscheint. Drücken Sie die OK-Taste. Der erste Eintrag der gespeicherten empfangenen SMS »▸🖃« bzw. ungesendeten SMS »◂🖃« erscheint im Display.

Drücken Sie die Pfeiltaste rechts (>), um in der Liste der SMS vorwärts zu blättern, nach links (<), um rückwärts zu blättern.

Haben Sie den gewünschten Eintrag gefunden, drücken Sie die OK-Taste.

Drücken Sie wiederholt die Pfeil rechts (>)-Taste, gelangen Sie nacheinander zu den folgenden Untermenüs:

- Senden. Nach Betätigen der OK-Taste erscheint im Display der SMS-Text (wenn nötig können Sie den Text noch ändern). Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Im Display erscheint »Empfänger«. Drücken Sie die OK-Taste. Geben Sie die Rufnummer mit Fernkennzahl ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Im Display erscheint »Senden«. Drükken Sie die OK-Taste. Das SMS wird gesendet. (Siehe Kapitel »SMS erstellen, senden oder speichern«).

Oder…

- Lesen. Drücken Sie die OK-Taste. Das gespeicherte SMS erscheint als Scrolltext.

Oder…

- Info. Drücken Sie die OK-Taste. Auf dem Display erscheinen Datum / Uhrzeit, wann das gespeicherte SMS bei Ihnen eingegangen ist (keine Infos über eigene SMS!).

Oder…

- Löschen. Drücken Sie die OK-Taste. Das SMS wird gelöscht.

…alle weiter

Drücken Sie die EXIT-Taste zum Verlassen des Menüs.

SMS senden über Zielwahltaste

Bei Auslieferung Ihres Classic A27ISDN ist die erste Zielwahltaste mit »SMS senden« vorprogrammiert.

Drücken Sie die erste Zielwahltaste, im Display erscheint »Text_«.

Geben Sie den SMS-Text ein.

Gehen Sie vor, wie in Kapitel »SMS erstellen, senden oder speichern« beschrieben.

Infodienste nutzen

!!! Zur Zeit stehen diese Infodienste noch nicht zur Verfügung. Der Einführungstermin der Infodienste wird Ihnen per SMS mitgeteilt.

Sie können via SMS verschiedene Informationsdienste nutzen, z.B. für Zugverbindungen der SBB, Börsenkurse usw.

Einige Dienstnummern

Dienst	Nr.	Kennwort
SBB-Fahrplan	222	Ort_Ort
Aktienkurse (CH)	305	(je nach Titel)
Wetterbericht	309	METEO

Beispiele: Zugverbindung oder Aktienkurs abfragen

Sie wollen die nächste Zugverbindung von Zürich nach Bern bzw. den gegenwärtigen Kurs der Swisscom-Aktie abfragen:

Drücken Sie wiederholt die Menütaste. Im Display erscheint »Mitteilungen«.
Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint »SMS senden«.

Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint »Text_«.

Geben Sie z. B. »Zürich Bern« ein (mit Leerschlag dazwischen) für die Zugverbindung (in diesem Fall von Zürich nach Bern).

Oder…

Geben Sie z. B. »SCMN« ein für den Aktienkurs (in diesem Fall die Swisscom-Aktie).

…alle weiter

OK
OK

Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint »Empfänger_«.
Drücken Sie die OK-Taste.

Geben Sie »222« (für Zugsverbindung) bzw. »305« (für Aktienkurse) ein.

OK
OK

Drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint »Senden«. Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Das SMS wird gesendet.

EXIT

Drücken Sie die EXIT-Taste zum Verlassen des Menüs.

Nach kurzer Zeit erhalten Sie ein SMS mit der entsprechenden Antwort.

SMS-Funktionen direkt ab Zielwahltasten

Für den schnelleren und einfacheren Gebrauch von öfters benützten Diensten können Sie eine Zielwahltaste belegen (mit Funktion F51 bzw. F52), siehe Kapitel »Zielwahltasten belegen«.

➪ *Bei Auslieferung Ihres Classic A27^{ISDN} ist die erste Zielwahltaste mit »SMS senden« vorprogrammiert.*

Beispiele: Funktionen F51 und F52 nutzen

Sie wollen eine Zielwahltaste mit dem Dienst »SBB-Fahrplan« belegen:

Speichern Sie auf einer Zielwahltaste die Funktion samt Dienstnummer, z.B. »F51222#«. Zum schnellen Abfragen dieses Dienstes drücken Sie die Zielwahltaste.

Geben Sie den Text ein, z.B. »Zürich Bern«.

OK

Drücken Sie die OK-Taste. Die Anfrage bzw. das SMS wird gesendet.

Oder…

Sie wollen eine Zielwahltaste mit dem Dienst belegen, der Ihnen direkt – ohne weitere Eingabe – eine Antwort sendet (z. B. die Abfrage des Swisscom-Aktienkurses):

Speichern Sie auf einer Zielwahltaste die Funktion samt Dienstnummer, z.B. »F52305#SCMN«. Zum direkten Abfragen drücken Sie die Zielwahltaste.

…alle weiter

Sie erhalten kurze Zeit später die gewünschte Antwort via SMS.

EXIT

Drücken Sie die EXIT-Taste zum Verlassen des Menüs.

20322064de_ba_a0

Sie können das Classic A27[ISDN] auch an eine Teilnehmervermittlungsanlage anschliessen. Dabei sind jedoch Besonderheiten zu beachten, die von der Teilnehmervermittlungsanlage abhängen. Beachten Sie deshalb bitte vor dem Anschluss des Telefons an die Teilnehmervermittlungsanlage die Gebrauchsanleitung der Anlage.

Auch an einer Teilnehmervermittlungsanlage können Sie verschiedene Benutzer eintragen, denen unterschiedliche Nebenstellenrufnummern zugeordnet werden.

Betrieb an Teilnehmervermittlungsanlage ein-/ausschalten

Der Betrieb an einer Teilnehmervermittlungsanlage ist Benutzer-unabhängig.

Kontrollieren Sie, ob der Anlagenbetrieb eingeschaltet ist und schalten Sie diesen nötigenfalls wie folgt ein:

Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display »Telefoneinstellungen« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display »Telefonanlage« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Das Display zeigt »Betrieb an Telefonanlage« mit der aktuellen Einstellung (Ein/Aus) an.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Mit der Pfeil rechts (>)-Taste schalten Sie die Funktion ein und aus.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

➪ *Sobald »Betrieb an Telefonanlage« eingeschaltet ist, werden alle Anlageneinstellungen (wie AKZ, Keypad automatisch senden, Vermitteln durch...) aktiviert.*

➪ *Sollte sich Ihr Telefon nicht wie gewünscht verhalten, überprüfen Sie die im Folgenden beschriebenen Anlageneinstellungen.*

Amtskennziffer (AKZ) für abgehende Anrufe eintragen

Die Amtskennziffer ist bei manchen Systemen notwendig, damit Ihnen von der Teilnehmervermittlungsanlage eine Amtsleitung für ein extern zu führendes Gespräch zugeteilt werden kann. Bietet Ihre Teilnehmervermittlungsanlage keine automatische Amtsholung, muss gegebenenfalls eine Amtskennziffer eingestellt werden:

Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display »Telefoneinstellungen« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Drücken Sie Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display »Telefonanlage« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Drücken Sie die »Pfeil rechts« (>)-Taste so oft, bis das Display »AKZ abgehend« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Geben Sie die neue AKZ ein, so wie Sie von der Teilnehmervermittlungsanlage verlangt wird. Sie darf maximal 4 Stellen umfassen.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

Amtskennziffer für ankommende Rufe eintragen

Auch externe Anrufe, die über eine Teilnehmervermittlungsanlage an Ihr Telefon gelangen, werden in der Anruferliste abgelegt. Damit Sie diese Rufnummern für einen Rückruf verwenden können, muss ihnen die AKZ vorangestellt werden. Manche Teilnehmervermittlungsanlagen fügen die AKZ automatisch ein, so dass Sie bei Ihrem Telefon nichts beachten müssen, da die Werkseinstellung keine Amtskennziffer vorgibt.

Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display »Telefoneinstellungen« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Drücken Sie Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display »Telefonanlage« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Drücken Sie Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display »AKZ ankommend« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Geben Sie die neue AKZ ein, so wie Sie von der Teilnehmervermittlungsanlage verlangt wird. Sie darf maximal 4 Stellen umfassen.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

⇨ *Welche Einstellung Sie benötigen, können Sie durch einen Test herausfinden:*
Nachdem Sie das Telefon angeschlossen haben, lassen Sie sich von Extern anrufen. Zeigt das Display vor der Rufnummer des Anrufenden die AKZ, z. B. 0, dann müssen Sie keine AKZ eintragen.
Verwechseln Sie bitte nicht die 0 einer Fernkennzahl (z. B. 031) mit der AKZ. In einem solchen Fall muss zweimal die Null erscheinen.

Länge der internen Rufnummer

Beim Betrieb an einer Teilnehmervermittlungsanlage muss die Länge der internen Rufnummer (Anzahl Ziffern) programmiert werden, damit interne und externe Anrufe korrekt unterschieden werden (Bei Auslieferung ist die Länge der internen Nummer auf 4 Ziffern voreingestellt).

Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display »Telefoneinstellungen« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display »Telefonanlage« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display »Länge interner Nr.« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Geben Sie die neue Länge der internen Nummer ein.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

⇨ *Nähere Angaben zur Länge der internen Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Teilnehmervermittlungsanlage.*

Vermittlungsart einstellen

Um Gespräche intern im Netz der Teilnehmervermittlungsanlage vermitteln zu können, müssen Sie die Vermittlungsart einstellen. Die Vermittlungsart (Funktional oder mit Disconnect) ist abhängig von Ihrer Teilnehmervermittlungsanlage.

Vermitteln mit Disconnect

Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display »Telefoneinstellungen« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display »Telefonanlage« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display »Mit Disconnect vermitteln« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Mit der Pfeil rechts (>)-Taste schalten Sie die Funktion ein und aus.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

➪ *Welche Einstellung Sie benötigen, können Sie durch einen Test herausfinden. Führen Sie ein Gespräch, rufen Sie dazu mit »Rückfragen« ein zweites Gespräch auf und versuchen Sie die beiden Gesprächspartner zu verbinden, siehe Kapitel »Vermitteln«. Gelingt dies nicht, müssen Sie die Vermittlungsart ändern.*

Vermitteln durch Auflegen

Sie können ein Gespräch innerhalb der Teilnehmervermittlungsanlage oder nach aussen durch Auflegen des Hörers vermitteln. Dafür müssen Sie das Telefon einstellen:

Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display »Telefoneinstellungen« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display »Telefonanlage« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display »Durch Auflegen vermitteln« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Mit der Pfeil rechts (>)-Taste schalten Sie die Funktion ein und aus.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

⇨ *»Durch Auflegen vermitteln: aus« bedeutet, dass durch Auflegen des Hörers das laufende Gespräch beendet und das gehaltene signalisiert wird.*

⇨ *»Durch Auflegen vermitteln: ein« bedeutet, dass das laufende Gespräch zu dem gehaltenen durch Auflegen des Hörers vermittelt wird.*

Keypad-Informationen

Keypad-(Tastatur-)Informationen sind Daten, bei denen Zeichen der Telefontastatur (z. B. Ziffern) in bestimmte Funktionen auf der Teilnehmervermittlungsanlage umgewandelt werden. Als Umschaltfunktion für die Tastatur dient im Regelfall die Sterntaste oder die Rautetaste.

Welche Keypad-Funktionen mit Ihrer Teilnehmervermittlungsanlage möglich sind, erfahren Sie aus deren Dokumentation.

Keypad senden vor der Wahl

Wahl bei aufliegendem Hörer:

Drücken Sie zuerst die Stern- oder Rautetaste. Es wird auf »Keypad-Übertragung« umgeschaltet.

Geben Sie die gewünschte Keypad-Funktion ein. Beenden Sie diese Eingabe gegebenenfalls mit der Rautetaste.

Heben Sie den Hörer ab (oder drücken Sie die Lausprechertaste für Mithören). Die Keypad-Informationen werden zur Teilnehmervermittlungsanlage gesendet.

Keypad senden während eines Gesprächs

Sie führen ein Gespräch. Das Display zeigt die Rufnummer des Gesprächspartners:

Drücken Sie die OK-Taste.

Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display »Keypad senden« anzeigt.

Drücken Sie die OK-Taste.

Geben Sie die gewünschte Keypad-Funktion ein.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Die Keypad-Informationen werden zur Teilnehmervermittlungsanlage gesendet.

➪ *Oft benutzte Keypad-Funktionen lassen sich auch mit der Zielwahltaste per Knopfdruck aktivieren. Siehe Kapitel »Weitere Einstellungen« unter »Zielwahltasten belegen«.*

Ein-/Ausschalten des automatischen Sendens von Keypad-Informationen

Wird vor dem Wählen die Stern- oder die Rautetaste gedrückt, erfolgt automatisch ein Umschalten auf »Keypad-Signalisierung« (Werkseinstellung: ein). Bei manchen Teilnehmervermittlungsanlagen, z. B. bei denen die automatische Amtsholung aktiviert ist, müssen Sie das automatische Senden der Keypad-Informationen ausschalten, damit ein internes Gespräch mit der Sterntaste eingeleitet werden kann.

Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display »Telefoneinstellungen« anzeigt
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display »Telefonanlage« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display »Keypad automatisch senden« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Mit der Pfeil rechts (>)-Taste schalten Sie die Funktion ein und aus.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

Umnumerierung

Erfolgt eine Umnumerierung (Landesvorwahl ändert), können Sie für die Schweiz die nationale Verkehrsausscheidungsziffer, für Auslandanrufe die internationale Verkehrsausscheidungsziffer vorprogrammieren:

Einstellen der nationalen Verkehrsausscheidungsziffer (VAZ)

Die nationale Verkehrsausscheidungsziffer ist die erste Ziffer der Vorwahlnummer, in der Schweiz ist dies zur Zeit die »0«.
Es ist möglich, dass das BAKOM (Bundesamt für Kommunikation) diese Ziffer in der Zukunft ändert.
Diese vorprogrammierte Nummer muss nur dann geändert oder gelöscht werden, wenn Sie von der Anruferliste oder der Gesprächsliste aus keine Inlandanrufe machen können. Falls sich dieses Problem ergäbe und falls Sie an eine Teilnehmervermittlungsanlage angeschlossen sind, schlagen Sie zunächst bitte im Kapitel »Betrieb an einer Teilnehmervermittlungsanlage« nach.

Drücken Sie die Menü-Taste, bis »Telefoneinstellungen« erscheint. Drücken Sie die OK-Taste.

Drücken Sie die Menü-Taste, bis »Standort« erscheint. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Im Display erscheint »Nationale VAZ«, bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Im Display erscheint die voreingestellte nationale VAZ 0, zusammen mit der Eingabemarke.

Geben Sie die gewünschte nationale VAZ ein (die voreingestellte »0« wird überschrieben).

Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Einstellen der internationalen Verkehrsausscheidungsziffer

Die internationale Verkehrsausscheidungsziffer ist die Zugangskennzahl, die Sie vor der Landesvorwahl wählen müssen. In der Schweiz ist dies zur Zeit die »00«.
Es ist möglich, dass das BAKOM (Bundesamt für Kommunikation) diese Ziffern in der Zukunft ändert.
Diese vorprogrammierte Nummer muss nur dann geändert oder gelöscht werden, wenn Sie von der Anruferliste oder der Gesprächsliste aus keine Auslandanrufe machen können. Falls sich dieses Problem ergäbe und falls Sie an eine Teilnehmervermittlungsanlage angeschlossen sind, schlagen Sie zunächst bitte im Kapitel »Betrieb an einer Teilnehmervermittlungsanlage« nach.

Drücken Sie die Menü-Taste, bis »Telefoneinstellungen« erscheint. Drücken Sie die OK-Taste.

Drücken Sie die Menü-Taste, bis »Standort« erscheint. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Im Display erscheint »Nationale VAZ«, drücken Sie die Pfeiltaste rechts (>) .

Im Display erscheint die voreingestellte internationale VAZ 00, zusammen mit der Eingabemarke.

Geben Sie die gewünschte internationale VAZ ein (die voreingestellte »00« wird überschrieben).

Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Notbetrieb

Auch bei Stromausfall bleibt mindestens eines Ihrer Telefone betriebsbereit (Notbetrieb). Es ist abhängig vom Anschluss Ihres Telefons, wie Sie den Notbetrieb einschalten.

Notbetrieb am Netzabschlussgerät (NT+2ab)

Ist Ihr Telefon direkt am Bus des NT+2ab angeschlossen, erfolgt die Notversorgung direkt über die Vermittlungsstelle. Diese Notversorgung reicht für ein Telefon. Im Notbetrieb sind nicht alle Leistungsmerkmale verfügbar. Sie können aber anrufen und angerufen werden.

Um ein Telefon auf Notbetrieb einzustellen, verfahren Sie wie folgt:

Nehmen Sie die Abdeckung des Zieltastenbeschriftungsfeldes ab, indem Sie den Fingernagel unter die Kerbe an der Kante schieben und den Deckel und das Beschriftungsfeld abheben.



Es kommt ein Druckschalter zum Vorschein.

Drücken Sie den Druckschalter, bis er einrastet. Der Notbetrieb ist eingeschaltet.

Um den Notbetrieb auszuschalten, drücken Sie die Einrastfeder (z.B. mit einem Schraubenzieher) gegen aussen (rechts).



➪ *Schalten Sie mehr als ein Telefon auf Notbetrieb, ist keines der Geräte funktionsfähig.*

Notbetrieb an der Teilnehmervermittlungsanlage

Ist Ihr Telefon an einer Teilnehmervermittlungsanlage angeschlossen, erfolgt die Notversorgung über die Anlage. Welche Leistungsmerkmale Ihnen die Teilnehmervermittlungsanlage im Notbetrieb zur Verfügung stellt, und wieviele Telefone notbetriebsfähig sind, ist abhängig von Ihrer Anlage. Sehen Sie dafür in die Gebrauchsanleitung der Teilnehmervermittlungsanlage.

➪ *Beim Betrieb an einer Teilnehmervermittlungsanlage müssen Sie dennoch ein Telefon so einstellen, dass es für den Notbetrieb vorgesehen ist (siehe vorhergehendes Kapitel).*

20322064de_ba_a0

Zurücksetzen des Telefons (Reset)

Sie können das Telefon in die Grundeinstellungen des Lieferzustandes (Werkseinstellungen) zurücksetzen.

MENU ▶ Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display »Telefoneinstellungen« anzeigt.

1 Drücken Sie die Zifferntaste 1 in der Wähltastatur. Das Display zeigt die Rücksetzmöglichkeit: »Vollreset«.

OK Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

EXIT Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

⇨ *»Vollreset« bedeutet, dass alle Ihre Einstellungen, z.B. das Vermittlungsverfahren, die AKZ, u.s.w., und alles, was Sie gespeichert haben, z. B. Einträge im Telefonbuch, auf den Zielwahltasten u.s.w., gelöscht werden.*

Sprechgarnitur (Headset) anschliessen

Sie können Ihr Classic A27ISDN mit einer Sprechgarnitur an Stelle des Telefonhörers ausstatten (optionales Zubehör: Köpfhörer und Mikrofon).

Die Sprechgarnitur können Sie nur im Fachhandel erwerben. Sollten Sie die Garnitur im Fachhandel kaufen, achten Sie bitte darauf, dass Sie zu Ihrem Classic A27ISDN kompatibel ist.

Wie Sie die Sprechgarnitur anschliessen, und wie Sie sie bedienen, entnehmen Sie bitte der Anleitung zu diesem Zubehör.

Folgende Einstellung müssen Sie vornehmen, damit Sie die Sprechgarnitur betreiben können:

MENU ▶ Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display »Telefoneinstellungen« anzeigt.

OK Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

MENU ▶ Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display »Headset« anzeigt.

OK Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

MENU ▶ Mit der Pfeil rechts (>)-Taste schalten Sie die Funktion ein und aus.

OK Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

EXIT Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

⇨ *Nachdem Sie den Betrieb mit Headset eingestellt haben, können Sie mit Drücken der Lautsprechertaste das Gespräch entgegennehmen bzw. abbrechen.*

Softwareversion und Checksumme anzeigen.

Sie können sich die Benennung und die Prüfsumme (Checksum) der Softtwareversion, die auf Ihrem Classic A27ISDN installiert ist, anzeigen lassen.

Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display »Telefoneinstellungen« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display »Software« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Mit der Pfeil rechts (>)-Taste können unter folgenden Funktionen wählen:
»Version abfragen« zeigt die Bezeichnung der installierten Software.
»Checksumme abfragen« zeigt die Prüfsumme der installierten Software.
Wählen Sie die gewünschte Funktion, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Wenn Sie das Menü verlassen möchten, drücken Sie lange die Exit-Taste.

⇨ *Geben Sie die Softwareversion sowie die Checksumme an, wenn Sie sich z.B. wegen Problemen mit der Swisscom in Verbindung setzen müssen.*

Option Wahl ab PC (PC-Dialer III)

Als Ergänzung zum Classic A27ISDN ist der PC-Dialer III erhältlich, welcher computergestütztes Telefonieren (CTI) ermöglicht.

Die mit dem PC-Dialer III ausgelieferte Software beinhaltet einen TAPI-Treiber sowie ein Programm, mit welchem Sie das Classic A27ISDN über den PC konfigurieren und mit dem Sie Telefonbucheinträge vom PC ins Classic A27ISDN laden können. Anrufe werden dann automatisch auf dem Bildschirm angezeigt und im PC gespeichert.

Mit dem TAPI-Treiber lassen sich gewisse Datenbank-Programme direkt ans Classic A27ISDN anbinden.

Die Software zum PC-Dialer III ist einer gewissen Weiterentwicklung unterworfen, welche nicht immer in der mitgelieferten CD-Rom berücksichtigt werden kann.
Um Ihnen aber trotzdem immer eine aktuelle Software bieten zu können, finden Sie unter **www.estos.de/euritelpro/** kostenlose Updates zu Ihrer gekauften Version. Wählen Sie auf der angegebenen Seite die Rubrik **Download Updates** und starten Sie den Download durch Klikken auf **EuriTel Pro Version 1.0**. Die Informationen, welche Punkte geändert wurden, finden Sie ebenfalls auf derselben Homepage unter **EuriTel Pro Releasenotes**.

Vorgehen um ein Update auf Ihrem Computer durchzuführen
Das Update-File von der angegebenen Homepage auf Ihren Computer herunterladen und ausführen. Ein Setup wird gestartet, der automatisch eine bereits bestehende Installation erkennt, und ein korrektes Update durchführt.

20322064de_ba_a0

Apparatesoftware-Ferndownload

Die Software des Classic A27ISDN wird laufend dem neuesten technischen Stand angepasst. Sie können die aktuelleste Software in wenigen Minuten über die Telefonleitung auf das Telefon übertragen. Sofern keine aktuellere Software vorliegt, wird die Verbindung innerhalb weniger Sekunden abgebrochen. Die Zugangsrufnummer (0800 855 515) für den Ferndownload ist bereits im Telefon gespeichert.

Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis das Display »Telefoneinstellungen« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display »Software« zeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Drücken Sie die Pfeil rechts (>)-Taste so oft, bis das Display »Ferndownload« anzeigt.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste. »Host-Nr.« wird angezeigt.

Um die Zugangsnummer (Host-Nr.) für den Ferndownload zu ändern, können Sie mit den Pfeiltasten (<) oder (>) zu den zu ändernden Ziffern fahren und diese überschreiben. Sie können auch die bestehende Zugangsnummer mit der Löschtaste (C) rückwärts löschen und danach die neue Zugangsnummer eingeben.

Bestätigen Sie die Zugangsnummer (Host-Nr.) mit der OK-Taste.

Das Display zeigt »Ausführen«.
Drücken Sie die OK-Taste, um den Download zu starten.
Im Display wird Ihnen laufend in Prozent (von 0% bis 100%) der Fortschritt des Downloads angezeigt.
Der Download ist beendet sobald das Display »Update erfolgreich.« anzeigt.

Drücken Sie die OK-Taste, um in die Ruheanzeige zu wechseln.

!!! Sollte der Ferndownload nicht funktionieren, muss möglicherweise eine neue Zugangsrufnummer eingegeben werden. Wenden Sie sich hierzu bitte an die Swisscom (Gratis-Telefonnummer 0800 800 800).

!!! Während des Downloads dürfen Sie auf keinen Fall die Anschlussschnur des Telefons ausziehen.

Selbsthilfe bei Störungen

Wenn Ihr Gerät sich einmal nicht wie gewünscht verhält, versuchen Sie zunächst sich mit Hilfe der folgenden Tabelle selbst zu helfen.

Die folgenden Hinweise sollen Ihnen bei der Fehlerbehebung helfen:

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Kein Wählton ist zu hören.	Die Anschlussschnur des Geräts ist nicht richtig gesteckt.	Ziehen Sie sie heraus, und stecken Sie sie noch einmal ein
Nach dem Wählen ist kein Rufton zu hören.	Die Anschlussart (Betrieb an Teilnehmervermittlungsanlage) ist falsch eingestellt.	Beim Betrieb an einer Teilnehmervermittlungsanlage muss Ihr Telefon auf die richtige Anschlussart eingestellt werden.
Das Telefon bietet nicht den vollen Leistungsumfang.	Das Telefon ist auf Notbetrieb eingestellt.	Schalten Sie den Notbetrieb aus.
Keine bzw. falsche Verbindung nach Wahl aus dem Speicher.	Die Einstellung auf die Anschlussart ist noch nicht erfolgt.	Stellen Sie Ihr Telefon bei Betrieb an einer Teilnehmervermittlungsanlage auf die richtige Anschlussart.
Kein Wählton ist zu hören. Das Display zeigt den Text: »Install. Fehler«.	ISDN-Installation defekt oder fehlerhaft, Abschlusswiderstand am S-Bus fehlt oder Netzstörung.	Wenden Sie sich an Swisscom oder rufen Sie die Hotline des Netzbetreibers an.

⇨ *Selbst wenn Sie alle Bedienschritte ordnungsgemäss ausgeführt haben, können Störungen auftreten, die auf Fehler bei der Gegenstelle oder Fehler in der Einstellung zurückzuführen sind. Versuchen Sie es nochmals.*

Pflege

Ihr Telefon ist für einen wartungsfreien Dauerbetrieb ausgelegt.

Bitte beachten Sie:

- Demontieren Sie das Gerät nicht, und versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Dafür ist Swisscom zuständig, benachrichtigen Sie den Störungsdienst (Telefonnummer 175).
- Reinigen Sie das Telefon in regelmässigen Abständen von aussen. Verwenden Sie für die Reinigung ein feuchtes, fusselfreies Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen geben Sie etwas Geschirrspülmittel auf das Tuch. Scharfe Reinigungsmittel oder Lösungsmittel sind nicht geeignet, da sie die Oberfläche des Gehäuses beschädigen können. Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass keinerlei Flüssigkeit in das Gerät gelangt.

20322064de_ba_a0

Werkseinstellungen als Übersicht

Damit Sie nach dem Aufstellen und Anschliessen Ihr Telefon sofort nutzen können, ist es für allgemeine Gebrauchszwecke voreingestellt. Diese Voreinstellungen können Sie entsprechend Ihren persönlichen Erfordernissen und Anschlussbedingungen verändern. Siehe jeweilige Funktionsbeschreibung.

Folgende Einstellungen wurden getroffen und sind auch nach dem Rücksetzen der Werkseinstellungen wirksam:

Funktion	**voreingestellt**	**Auswahlmöglichkeiten**
Displaysprache	Deutsch	Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch
Zielwahltasten	Erste Zielwahltaste mit »SMS senden« (F51) vorprogrammiert. Restliche Zielwahltasten sind nicht programmiert.	4, doppelt genutzt
Datum/Uhrzeit	Voreingestellt je nach Softwarestand	Automatisch aktualisiert vom Netz
Telefonbuch	Keine Einträge	bis zu 40 Einträge
Wahlwiederholungsliste	Keine Einträge	—
Anruferliste	Keine Einträge	—
AKZ abgehend/ankommend	Ohne (kein Eintrag)	Benutzereingabe
Smiley-Taste	ETV® Online vorprogrammmiert	Benutzereingabe
Ruftonmelodie	Melodie 1, Lautstärke 4	Benutzereingaben
Hörer- /Lautsprecherlautstärke	Lautstärke 4 (Mitte)	Benutzereingabe
Rufnummer unterdrücken	ausgeschaltet	ein/aus
Anklopfen	eingeschaltet	ein/aus
Parkcode	1	Benutzereingabe
MSN	keine MSN eingestellt	Benutzereingaben
Displaykontrast	Stufe 7 (Stark)	Benutzereingabe
Länge interner Nummer	4	Benutzereingabe
Vermitteln durch Auflegen	ausgeschaltet	ein/aus
Vermitteln mit Disconnect	ausgeschaltet	ein/aus
Keypad automatisch senden	eingeschaltet	ein/aus
Betrieb an Teilnehmervermittlungsanlage	ausgeschaltet	ein/aus
Umleitung	ausgeschaltet	ein/aus
Direkt-/Babyruf	ausgeschaltet, keine Nummer	ein/aus
Sprechgarnitur (Headset)	ausgeschaltet	ein/aus

20322064de_ba_a0

Technische Daten

Modell	Classic A27[ISDN] ISDN-Telefon
Anschluss	Basisanschluss
Protokoll	DSS1 (Euro-ISDN)
Temperaturbedingungen Betrieb	+5° C bis +45° C
Transport	-25° C bis +70° C
Lagerung	-25° C bis +55° C
Datenhaltung	ca. 10 Jahre, keine Batterie notwendig.
Abmessungen	215 mm x 189 mm x 53 mm

Sicherheitshinweise

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um sich vor körperlichen Schäden zu bewahren:
Niemals
– das Gerät selbst öffnen.
– Steckkontakte mit spitzen und metallischen Gegenständen berühren.

Verlegen Sie die Anschlussschnüre nie so, dass sie zu Stolperfallen werden können.

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschliessen und Bedienen des Gerätes unbedingt die folgenden Hinweise:
- Stellen Sie das Gerät entfernt von:
  – Wärmequellen,
  – direkter Sonneneinstrahlung,
  – anderen elektrischen Geräten auf.
- Schützen Sie das Gerät vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Schliessen Sie die Anschlussschnüre nur an den dafür vorgesehenen Dosen an.
- Schliessen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Scharfe Reinigungsmittel oder Lösungsmittel sind nicht geeignet.
- Das Gerät darf nur vom autorisiertem Service-Personal repariert werden.

Eine Haftung von Swisscom für Schäden aus nicht bestimmungsgemässem Gebrauch des Telefons kann nicht übernommen werden.

20322064de_ba_a0

Reparatur/Wartung

Falls Ihr Classic A27ISDN nicht ordnungsgemäss funktioniert, benachrichtigen Sie den Störungsdienst (Telefonnummer 175).

Die Reparatur ist bei den Mietapparaten gratis.[1)] Der Störungsgang ist bei den Mietapparaten gratis.

Die Reparatur ist bei den verkauften Apparaten (innerhalb der Garantiezeit) gratis.[1)] Bei einer Reparatur eines gekauften Apparates muss dieser zur Verkaufsstelle zurückgebracht werden. Wird der Störungsdienst bei verkauften Apparaten (auch während der Garantiezeit) aufgeboten, wird der Störungsgang durch eine Wegpauschale sowie die Zeitaufwendungen verrechnet.

[1)] ausgenommen Schäden durch unsachgemässe Behandlung und Verschleissteile (Kabel usw.)

Hilfe

Haben Sie allgemeine Fragen wie z.B. über Produkte, Dienstleistungen usw. so wenden Sie sich bitte an die Auskunftsstelle der Swisscom (Gratis-Telefonnummer 0800 800 800).

Entsorgung

– Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sortiert zur Wiederverwendung bei Ihrer öffentlichen Sammelstelle. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen.

– Stellen Sie sicher, dass der Telefonapparat ordnungsgemäss entsorgt wird.

Zulassung und CE-Kennzeichnung

Das Telefon Classic A27ISDN ist zum Betrieb am ISDN-Schweizer Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt. Bei Rückfragen wegen der Unterschiede in den öffentlichen Telefonnetzen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler bzw. Netzbetreiber.

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der Endgeräterichtlinie ist durch das CE-Zeichen bestätigt:

CE

20322064de_ba_c0

Konformitätserklärung

swisscom

Declaration of Conformity

We Swisscom AG, Terminals & Indirect Channels
Alte Tiefenaustrasse 6, CH-3050 Bern
declared that the Product

Classic A27[ISDN]

(Telephone with ISDN Interface)

to this assertion, with following standards, technical request, normative Documents correspond.

Safty:	**EN 60950**	(equivalent to 73/23/EC)
EMC	**EN 55022/EN55024**	(equivalent to 89/336/EC)

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured.

Bern, 21. März 2001

Christian Maître
Head of Productmanagement
Terminals

Peter Beutler
Contract Manager

Menüstruktur




Mitteilungen
OK
SMS senden
Text: Hallo_
Empfänger
Nr:079_
Senden
Speichern
Aus TelBuch
Extern X einfügen
Gespeicherte SMS
->Peter GSM
<-Ungesendet
Lesen
Hallo
Info
Löschen
SMS-Ton EIN
SMS-Ton <EIN>
SMS-Ton <AUS>
Gateway
Nr:X0812866130
Speichern
Extern X einfügen
Umleitung
sofort <AUS>
sofort <AUS>
sofort <EIN>
Nr:0055666_
Ausführen
bei nicht melden AUS
bei besetzt AUS
Analog der
Aktivierung der
"Anrufumleitung sofort"
Gebühren
Abfragen
FR 10.50
Total FR 50.25
Löschen
Sicher <NEIN>
Sicher <JA>
ETV Online
Neue Abfrage
Nr:065_
Hans Muster
Ins TelBuch
Letzte Abfrage
Hans Muster
Ins TelBuch
Gateway-Nr.
Nr:X0812866130
Speichern
Extern X einfügen
Provider
Fester Provider
Fester P..<Swisscom>
Fester P..<Provider 2>
Providerliste
Swisscom
Nr:_
Name: Swisscom_
Provider 2
Wie bei Provider 1
Direkt-/Babyruf AUS
Direkt-/Babyruf <AUS>
Direkt-/Babyruf <EIN>
Nr:0566_
Speichern
siehe nächste Seite


Benutzereinstellungen
OK
Tonruf
OK
Melodie 1
OK
Melodie <1>
< >
< >
Lautstärke 3
OK
Lautstärke <▫▫▫▫▫_>
Nr. unterdrücken EIN
OK
Nr. unterdrücken<EIN>
>
Nr. unterdrücken <AUS>
< >
< >
Anklopfen EIN
OK
Anklopfen <EIN>
>
Anklopfen <AUS>
< >
Parkcode
OK
Parkcode:1_
siehe nächste Seite


Telefoneinstellungen
OK
MSN einstellen
MSN A
Nr:21_
Name: Intern 21_
< > A, B, C
C (Longclick)
MSN C
Löschen Us… <NEIN>
Löschen User… <JA>
Datum/Zeit
Datum: 08.08.00
Zeit: 15.32
Displaykontrast
Displayk… <▫▫▫▫▫_>
Zielwahltasten
Taste drücken
M1
M1:455K_
Speichern + Optionenmenüs (s. Seite 1)
Telefonanlage
Betrieb an Tel… NEIN
Betrieb an Tel…<NEIN>
Betrieb an Tel… <JA>
AKZ abgehend 0
AKZ abgehend:0_
AKZ ankommend 0
AKZ ankommend:0_
Länge interner Nr. 4
Länge interner Nr:4_
Durch Auflegen v…AUS
Durch Auflege…<AUS>
Durch Auflege…<EIN>
Mit Disconnect v…AUS
Mit Disconnect… <AUS>
Mit Disconnect…<EIN>
Keypad automat…EIN
Keypad auto… <EIN>
Keypad auto…<AUS>
Standort
Nationale VAZ
Nationale VAZ 0_
Internationale VAZ
Internationale VAZ 00_
Headset AUS
Headset <AUS>
Headset <EIN>
Sprache
Sprache <DEUTSCH>
Sprache <FRANCAIS>
Langue
Sprache <ITALIANO>
Lingua
Sprache <ENGLISH>
Language
Software
Version abfragen
CH 0.20 TDNK 1
Checksumme abfragen
Checksumme 5E5D
Ferndownload
Host-Nr:254_
Ausführen
1
Vollreset
Vollreset <NEIN>
Vollreset <JA>
Servicemenü

Beschriftungsschilder



A
AKZ ... 74
Amtskennziffer (AKZ) ... 74
Anklopfen ... 60
Ankommende Anrufe ... 34
Anruf abweisen ... 34
Anruf annehmen ... 34
Anrufe generell abweisen ... 34
Aufstellort ... 9
Automatisch parken ... 29

B
Bedienfeld ... II
Benutzergebühren löschen ... 63
Benutzerkonzept ... 16
Beschriftungsschild ... 10
Beschriftungsschilder ... 97
Betrieb an einer Teilnehmervermittlung-
anlage ... 73
Betrieb an Teilnehmervermittlungsanlage
ein-/ausschalten ... 73
Bildsymbole für die Bedienung ... 6

C
CE-Kennzeichnung ... 90
Checksumme ... 85

D
Datum ... 58
Direkt-/Babyruf ... 42
Direktwahl ... 17
Display ... 11
Displaykontrast ... 64
Dreierkonferenz ... 38

E
Eingegangene SMS ... 66
Eintrag ändern ... 49
Eintrag gesamt löschen ... 51
Entsorgung ... 90
ETV® Online ... 31
EXIT-Taste ... 13

F
Fangschaltung ... 58
Ferndownload ... 86
Fester Provider ... 27
Funktionsmenü ... 13

G
Gebühren pro Benutzer ... 63
Gebührensumme ... 63
Gesamtansicht ... II
Gespeicherte SMS ... 70
Gesprächsliste ... 24

H
Headset ... 84
Hilfe ... 90

I
In Betrieb nehmen ... 8
Infodienste ... 71
Information zu Ihrem ISDN-Anschluss ... 1

K
Keypad automatisch senden ... 80
Keypad-Informationen ... 79
Konformitätserklärung ... 91

L
Lauthören ... 28
Lautstärke ... 61
Lautstärke einstellen ... 28
LED ... A

M
Makeln ... 35
Manuell parken ... 30
Mehrfachrufnummer ... 14
Menüstruktur ... 92
Menütaste ... 13
MSN (Benutzer) löschen ... 54
MSN bei Inbetriebnahme einrichten ... 14

N
Nationalen Verkehrsausscheidungsziffer
(VAZ) ... 81
Notbetrieb ... 83

O
OK-Taste ... 13

20322064de_ba_a0

P
Parkcode eingeben 30
Parken 29
PC-Dialer III 85
Pfeiltasten 13
Pflege 87
Providerliste 27

R
Registrieren böswilliger Anrufe 58
Reparatur 90
Rückfragen 35
Rückruf bei besetzt 18
Rufnummer dauernd unterdrücken 59
Rufnummer für einzelne Anrufe unterdrücken 60
Rufnummer mit Optionen eingeben 46
Rufnummer und Namen eingeben 44
Rufnummer unterdrücken 59
Ruftonmelodie 61
Ruheanzeige des Displays 11

S
Selbsthilfe 87
Sicherheitshinweise 89
Smiley-Taste II
SMS direkt senden 72
SMS erstellen, senden 69
Softwareversion 85
Sperren abgehender Verbindungen 42
Sprache 62
Sprechgarnitur 84
Stummschalten 28

T
Technische Daten 89
Telefon anschliessen 9
Telefonbuch 43
Telefonieren 16
Textmitteilungen (SMS) 65
Textmodus 12

U
Über das Telefonbuch wählen 20
Über Zielwahltaste wählen 26
Uhrzeit 58
Umleitung 40
Umleitung bei besetzt 40
Umleitung bei nichtmelden 40
Umleitung mit Keypad 41
Umleitung sofort 40
Umnumerierung 81
Update 85

V
Vermitteln 37
Vermitteln durch Auflegen 78
Vermitteln mit Disconnect 77
Vermittlungsart 76
Verpackungsinhalt 8

W
Wahl ab PC 85
Wählen aus der Anruferliste 22
Wählen aus der Gesprächsliste 24
Wahlvorbereitung 17
Wahlwiederholung 19
Wartung 90
Weitere Benutzer (MSN) eingeben 52
Weiteres Gespräch 35
Werkseinstellungen 88

Z
Zielwahltasten belegen 55
Zulassung 90
Zurücksetzen 84
Zustandsanzeige LED II

20322064de_ba_a0

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen

SC 54084 FX-RB-PM-TE SV 20322064_d0 X.000

swisscom fixnet

Einfach verbunden.